

BLOOMY LOTUS – NÁVODY

SKY – návod na použitie

Veľkosť produktu: priemer 80 mm, výška 255 mm

Materiál: plast (PP), sklo

Príkon: DC24V/12W

Hmotnosť: cca 525 g

Objem nádržky: 115 ml

Pokrytie: až 45 m²

Vyrobené v Číne.

Súčasťou balenia je: nádržka na vodu s krycím viečkom, vonkajší sklenený kryt, napájací adaptér

Použitie:

Difuzér vždy umiestnite na pevný, plochý a rovný povrch!

1. Opatrne zdvihnite vonkajší sklenený kryt
2. Zdvihnite krycie viečko
3. Do nádržky na vodu nalejte vodu až po červenú rysku, ktorá značí max. možný objem.
4. Do vody pridajte 3–5 kvapiek esenciálneho alebo aróma oleja. Množstvo kvapiek závisí na požadovanej intenzite prevoňania, čím viac kvapiek, tým je vôňa intenzívnejšia.
5. Nasadte späť krycie viečko
6. Opatrne nasadte vonkajší sklenený kryt.
7. Zapojte difuzér pomocou adaptéra do zásuvky.
8. Zapnite difuzér stlačením tlačidla „Mist“ a nastavte požadovanú dobu prevoňania.

Upozornenie:

1. Pri premiestňovaní difuzéra sa uistite, že ho držíte pevne v rukách. Predídete tak rozbitiu alebo rozliatiu tekutiny.
2. Difuzér musí byť umiestnený na pevnom povrchu. Neumiestňujte ho na koberce, na drevené alebo leštené povrchy alebo nestabilné povrchy.
3. Pre nalievanie vody do nádržky zvolte vhodný lievik. Nepokúšajte sa nádržku naplniť pod tečúcim kohútikom, zvlášť, ak je pripojený do elektrickej siete.
4. Pri nalievaní vody do nádržky dbajte na to, aby vždy dosahovala max. po vyznačenú rysku. Predídete tak poškodeniu prístroja.
5. Neumiestňujte difuzér do blízkosti ventilátorov alebo iných prívodov vzduchu.
6. Pre najlepšie a najefektívnejšie prevoňanie odporúčame použiť čisté esenciálne oleje.
7. Ak nie je difuzér v prevádzke, vždy ho odpojte z elektrickej siete.
8. Nikdy neodstraňujte kryt alebo viečko, ak je difuzér v prevádzke.

Nastavenie difuzéra:

Tlačidlo „Mist“

- Prvým stlačením tlačidla difúzer zapnete. Prednastavená doba prevádzky sú 2 hodiny - svieti nazeleno LED svetlo s označením „2H“
- Druhým stlačením tlačidla nastavíte dobu prevádzky na 4 hodiny – svieti zelené LED svetlo s označením „4H“

- Tretím stlačením tlačidla nastavíte dobu prevádzky na 8 hodín prerušovane (5 minút vonia, 5 minút je pauza) – svieti zelené LED svetlo s označením „8H“
- Štvrtým stlačením tlačidla difúzer vypnete.

Tlačidlo „Light“

- Pri zapnutí difuzéra sa automaticky zapne svetelné podsvietenie s meniacimi sa farbami.
- Prvým stlačením tlačidla zapnete podsvietenie modrou farbou.
- Druhým stlačením tlačidla zapnete podsvietenie žltou (klasickou) farbou.
- Tretím stlačením tlačidla zapnete podsvietenie fialovou farbou.
- Štvrtým stlačením tlačidla podsvietenie difuzéra vypnete.

Poznámky:

1. Jemné rozdiely v množstve produkovanej hmly sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť
2. Faktory ovplyvňujúce množstvo vychádzajúcej hmly: voda vlhkosť, teplota a prúdenie vzduchu.
3. Difuzér sa automaticky vypne pri prevrátení alebo v prípade, že sa v nádržke minie voda.

Čistenie a údržba:

Pred čistením vždy vypojte difuzér zo zásuvky.

1. Odpojte difuzér zo zásuvky.
2. Opatrne zdvihnite vonkajší sklenený kryt.
3. Zdvihnite krycie viečko.
4. Uistite sa, že v nádržke nie je žiadna voda.
5. Odstráňte z nádržky všetku zvyšnú vodu.
6. Použite vatovú tyčinku a neutrálny čistiaci prostriedok a vyčistite kovový disk uprostred nádržky na vodu. Toto opakujte najmenej 2x týždenne.

Upozornenie:

- Nenamáčajte ani neumývajte tento produkt priamo, mohla by nastať mechanická porucha.
- Nikdy nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky, môžu spôsobiť jeho mechanické poškodenie.
- Po každom použití použite na umytie bavlnený tampón, namočený v pramenitej vode alebo vo vode kohútika. Difuzér následne otrite suchou handričkou.
- Nádržku na vodu vyčistite vždy, keď chcete použiť iný esenciálny olej.
- Do difuzéra nalejte pramenitú vodu alebo vodu z kohútika.
- Po použití alebo čistení nechajte difuzér uschnúť.
- Uistite sa, že z vnútornej nádoby nevystrekla voda von. Mohlo by dôjsť k prerušeniu elektrického obvodu.

Riešenie problémov:

| PROBLÉM | MOŽNÁ PRÍČINA | RIEŠENIE |
|---------|---------------|----------|
|---------|---------------|----------|

| | | |
|---|---|---|
| Difuzér sa nezapne alebo sa vypne pred uplynutím nastavenej doby prevádzky. | V nádržke nie je voda. | Prilejte do nádržky toľko vody, aby hladina siahala ku červenej ryske. |
| | Nie je správne zapojený adaptér do zásuvky. | Vypojte difuzér zo zásuvky a následne ho znovu zapojte. |
| Z difuzéra nevychádza žiadna hmla alebo naopak vychádza abnormálne množstvo hmly. | Svieti zelené LED svetlo, ale hmla nevychádza. | 1. Skontrolujte množstvo vody v nádržke. Množstvo vody by malo dosahovať max. po červenú rysku, nie vyššie. 2. Uistite sa, že je v nádržke kohútiková alebo minerálna voda. 3. Hmlový čip je pokazený, kontaktujte prosím predajcu. |
| | Hmla nevychádza, keď je na nádržke krycie viečko. | 1. Predídte umiestneniu difuzéra na mäkký alebo nerovný povrch. Môžu nastať blokovanie prívodu vzduchu na spodku difuzéra. 2. Skontroluje, či funguje ventilátor. Ak nie, kontaktujte predajcu. |
| | Vo vychádzajúcej hmle sú zvyšky oleja. | Prosím, vyčistite difuzér podľa pokynov. Vyčistite prívod vzduchu, jeho čiastočné blokovanie ovplyvní možnosť vychádzajúcej hmly. |
| Presakuje voda | Teplota a vlhkosť môžu spôsobiť, že hmla rýchlo kondenzuje na kvapky. | Upravte izbovú teplotu a vlhkosť v miestnosti. |

Distribútor: ARIA PURA s.r.o. Škrobárenská 518/16, Brno 617 00, Česká republika.

www.ariapura.cz