

DE: Ultraschalldiffuser Esteban Paris Parfums – Easy Living Edition

Die Produktgarantie kann gemäß der geltenden Legislative nach Vorlage der Rechnung oder eines anderen Kaufbeleges geltend gemacht werden. Keine abgebrochenen Teile.

PRÄVENTIVMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG

- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, stabilen Oberfläche in einem ausreichendem Abstand vom Rand auf.
- Wir empfehlen die Verwendung von: Mineralwasser oder Wasser aus der Wasserleitung mit Zimmertemperatur, dass nicht zu stark kalkhaltig ist.
- Kein heißes Wasser verwenden, einige Teile könnten beschädigt werden.
- Tropfen Sie das Aroma oder das ätherische Öl nicht in den leeren Behälter ohne Wasser, das Gerät könnte beschädigt werden. Überschüssiges Duftöl könnte die Diffusion behindern oder das Gerät beschädigen!
- Halten Sie sich an die empfohlene Dosierung (10–15 Tropfen für das maximale Behältervolumen).
- Um Verschmutzungen und üblen Gerüchen aus dem Diffuser vorzubeugen, sollten Sie vor jedem Gebrauch Folgendes tun:
 - Reinigen Sie den Wasserbehälter und den oberen Deckel mit Seife oder einem Geschirrspülmittel, verwenden Sie keinen Reinigungsspray, keine Lösungsmittel und auch keine Scheuermittel, das Gerät könnte beschädigt werden. Trocknen Sie das Gerät nach dem Reinigen mit einem trockenen Tuch ab.
 - Wischen Sie die äußeren Teile des Gerätes mit einem weichen feuchten Tuch ab.
 - Verwenden Sie zur Reinigung der Keramikscheibe im Inneren des Wasserbehälters nur in Wasser getränkte Wattestäbchen. Reinigen Sie die Scheibe sehr vorsichtig, drücken Sie nicht dagegen, sie ist sehr zerbrechlich.

Alle Ratschläge und Videoanleitungen zu den Estéban Ultraschalldiffusern und Aromaölen finden Sie auf der Webseite: www.esteban.fr

Liste der Länder, in denen kein Adapter für die Stromversorgung dieses Ultraschalldiffusers notwendig ist: Frankreich, Deutschland, Portugal, Belgien, Italien, Spanien, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Niederlande, Brasilien, Marokko, Ukraine, Russland, Aserbaidschan, Angola, Gabon, Senegal, Madagaskar, Finnland, Rumänien, Tschechische Republik, Polen, Baltikum (Estland, Litauen, Lettland), Griechenland, Kroatien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kasachstan, Weißrussland, Südkorea.

Übersicht:

A: oberer Teil / Stoffbezug des Diffusers

B: unterer Teil / Wasserbehälter

1: austretender Nebel 2: Light Button – Taste zur Steuerung der Beleuchtung 3: ON/OFF Button – Taste zum Ein-/Ausschalten 4: maximales Volumen 5: Keramikscheibe 6: Ausgang Luft C: Stromkabel D: Bürste zur Reinigung der Keramikscheibe

Netzadapter 100–240V 50/60Hz

Stromausgang 24V 0.5 mA

Leistung 7,5 W

DIFFUSER EINSCHALTEN:

• ON/OFF Taste:

- 1. Drücken: die Diffusion erfolgt ununterbrochen (schaltet sich automatisch nach mindestens 11 Stunden bei maximalem Volumen aus) und der Modus mit intensivem Licht wird eingeschaltet
- 2. Drücken: die Diffusion erfolgt alle 15 Sekunden (schaltet sich automatisch nach mindestens 21 Stunden bei maximalem Volumen aus). Die Kontrollleuchte blinkt 2x als Bestätigung der Änderung des Betriebsmodus.
- 3. Drücken: der Diffuser wird ausgeschaltet.

• Beleuchtung ein (LIGHT Taste), arbeitet unabhängig von der ON/OFF Taste:

- 1. Drücken: intensive Beleuchtung ein.
- 2. Drücken: weiche, intensive Beleuchtung.
- 3. Drücken: flackerndes Licht (Kerzenlicht).
- 4. Drücken: Beleuchtung aus.

*Beduftungsqualität: tropfen Sie 15–20 Tropfen Aromaöl oder ätherisches Öl Estéban paris Parfums, abhängig von der gewünschten Intensität in den Diffuser.

HINWEIS: Der Diffuser funktioniert nicht, wenn zu wenig Wasser oder mehr als das maximale Volumen (200 ml) im Wasserbehälter ist.

Hinweis: Verwenden Sie Mineral- oder Leitungswasser mit Zimmertemperatur. Verwenden Sie kein heißes Wasser, das Gerät könnte beschädigt werden. Geben Sie das Aroma oder das ätherische Öl immer erst in den Behälter nachdem Sie Wasser eingefüllt haben, nie in den leeren Behälter, das Gerät könnte beschädigt werden! Ein große Menge Aroma oder ätherisches Öl kann den Diffuser beschädigen. Die härtesten und sehr viskose ätherische Öle können das Gerät beschädigen. Um eine Verschmutzung des Gerätes und des Wassers zu vermeiden empfehlen wir nach jedem Gebrauch das Wasser aus dem Behälter zu leeren und den Behälter und den oberen Deckel zu reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung saugfähiges Papier mit einer geringen Menge Reinigungsmittel (Seife, Geschirrspülmittel...). Verwenden Sie keine Reinigungssprays, Lösungsmittel oder Scheuermittel zur Reinigung. Trocknen Sie das Gerät dann mit einem sauberen und trockenen Tuch. Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem leicht befeuchteten Tuch. Um zur Keramikscheibe zu gelangen drehen Sie die Schutzabdeckung im Behälter gegen den Uhrzeigersinn. Reinigen Sie mit einem Wattestäbchen (befeuchtet) vorsichtig die Scheibe, drücken Sie nicht zu stark auf. Drehen Sie die Schutzabdeckung nach der Reinigung in die ursprüngliche Position. Wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen werden, entleeren Sie den Behälter und reinigen und trocknen Sie das Gerät. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

REPARATUREN

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert; kontrollieren Sie nachfolgende Punkte:

| Problem | Ursache | Lösung |
|--|---|--|
| Nach dem Einschalten steigt kein Nebel aus dem Diffuser auf. | Das Gerät ist nicht an die Steckdose angeschlossen. | Vergewissern Sie sich, dass das USB Kabel richtig angeschlossen ist. |
| | Im Behälter ist zu wenig Wasser | Füllen Sie Wasser in den Behälter nach. |
| | Im Behälter ist zu viel Wasser (mehr als das Maximum). | Entfernen Sie das überschüssige Wasser bis zum Maximum. |
| | Die obere Abdeckung des Diffusers sitzt nicht richtig. | Vergewissern Sie sich, dass nichts den freigesetzten Nebel blockiert. |
| Während des Betriebes hört der Nebel auf herauszutreten. | Im Behälter ist zu wenig Wasser. | Füllen Sie Wasser in den Behälter nach. |
| | Auf der oberen Abdeckung befindet sich eine große Menge an Kondenswasser. | Schalten Sie den Diffuser aus, nehmen Sie die obere Abdeckung ab und wischen Sie das kondensierte Wasser ab. |
| Geringer Nebel. | Die Keramikscheibe im Behälter ist schmutzig. | Reinigen Sie die Keramikscheibe gemäß der Anleitung. |
| | Im Behälter befindet sich zu viel Duftöl. | Entleeren Sie den Behälter und reinigen Sie ihn. |
| | Auf der oberen Abdeckung befindet sich eine große Menge an Kondenswasser. | Schalten Sie den Diffuser aus, nehmen Sie die obere Abdeckung ab und wischen Sie das kondensierte Wasser ab. |
| Die Beleuchtung lässt sich nicht einschalten | Störung des Gerätes. | Reklamieren Sie das Gerät. |

Wenn die Probleme anhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Diffusers verursacht wurden.