

SK: Ultrasonický difúzer Édition Easy Pop

PREVENTÍVNE OPATRENIA NA POUŽITIE

- Umiestnite prístroj na rovný, stabilný povrch v dostatočnej vzdialenosti od kraja.
- Odporúčame používať: minerálnu vodu alebo vodu z vodovodu izbovej teploty, nie príliš tvrdú.
- Nepoužívajte horúcu vodu, mohlo by dôjsť k poškodeniu niektorých súčiastok.
- ! Nekvapkajte aróma alebo esenciálny olej do prázdnej nádržky bez vody, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja. Nadbytočné množstvo vonného oleja by mohlo zamedziť difúzii alebo poškodiť prístroj!
Dodržiavajte odporúčané dávkovanie (10-15 kvapiek na maximálny objem nádržky).
- Aby ste predišli zašpineniu a zápachu difuzéra, pred každým použitím:
 - Vyčistite nádržku na vodu a jej horný kryt pomocou mydla alebo prostriedku na umývanie riadov, nepoužívajte aerosólový sprej, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja. Po umytí prístroj osušte suchou handričkou.
 - Vonkajšie časti prístroja umývajte mäkkou navlhčenou handričkou.
 - Na vyčistenie keramického disku vo vnútri nádoby na vodu použite vatovú tyčinku namočenú len vo vode. Disk čistite veľmi opatrne, príliš nať netlačte, je krehký.

Problém	Príčina	Riešenie
Z difuzéru po zapnutí nevychádza vonná hmla	Prístroj nie je zapojený do zásuvky.	Uistite sa, že USB kábel je správne pripojený.
	V nádržke je príliš málo vody.	Doplňte vodu do nádržky.
	V nádržke je príliš veľa vody (viac ako je limit).	Odoberte vodu do požadovaného limitu.
	Horný kryt difuzéru nie je správne nasadený.	Uistite sa, že nič nebráni hmle v uvoľnení.
Počas prevádzky prestane vychádzať hmla.	V nádržke je príliš málo vody.	Doplňte vodu do nádržky.
	V hornom kryte je vyzrážané veľké množstvo kvapiek vody.	Vypnite difuzér, odstráňte horný kryt a očistite vyzrážané kvapky.
Nedostatočná hmla.	Keramický disk v nádržke je špinavý.	Vyčistite keramický disk podľa návodu.
	V nádržke je nakvapkané príliš veľa vonného oleja.	Vyprázdňte nádržku a vyčistite ju.
	V hornom kryte je vyzrážané veľké množstvo kvapiek vody.	Vypnite difuzér, odstráňte horný kryt a očistite vyzrážané kvapky.
Nejde zapnúť podsvietenie.	Porucha prístroja.	Reklamujte prístroj.

Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte prosím predajcu prístroja. Výrobca nie je zodpovedný za poškodenia spôsobené nevhodným používaním prístroja.

POUŽITIE:

- Umiestnite prístroj na rovný povrch.
- Pripojte k prístroju USB kábel, ale nepripájajte ho do zdroja.
- Zdvihnite horný kryt a naplňte nádržku vodou - max. 100 ml. Neprekročte limit.
- Nakvapkajte do vody 10–15 kvapiek aromatického alebo esenciálneho oleja.
- Nasadte horný kryt.
- Zapojte USB kábel do zdroja elektrického prúdu.

Zapnutie prístroja (pred použitím si pozorne prečítajte vyššie spomínané upozornenia)!

Tlačidlo **ON/OFF**:

- Prvým stlačením tlačidla zapnete nepretržitú difúziu s podsvietením (max. doba difúzie 5 hodín pri max. naplnenej nádržke).
- Druhým stlačením tlačidla zapnete prerušovanú difúziu s 15 sekundovými cyklami (automaticky sa vypne po 10 hodinách pri max. naplnenej nádržke). Svetielko 2x blikne ako indikácia zmeny módu.
- Tretím stlačením tlačidla difúzer vypnete.

Tlačidlo **LIGHT**: pracuje nezávislo na tlačidle „ON/OFF“

- Prvým stlačením tlačidla zapnete farebné podsvietenie (farby sa budú pravidelne meniť).
- Druhým stlačením tlačidla zasvietite podsvietenie konkrétnej zvolenej farby.
- Tretím stlačením tlačidla zapnete mihotajúce sa svetlo pripomínajúce svetlo sviečky.
- Štvrtým stlačením podsvietenie úplne vypnete.

Upozornenie: Prístroj nemôže pracovať, pokiaľ je množstvo vody príliš malé alebo naopak príliš veľké (viac než 100 ml). Používajte minerálnu vodu alebo vodu z kohútika s izbovou teplotou. Nepoužívajte horúcu vodu, prístroj sa môže poškodiť. Aróma alebo esenciálny olej pridávajte vždy až po naplnení nádržky vodou, nikdy nie do prázdnej nádržky, prístroj sa môže poškodiť! Veľké množstvo aróma alebo esenciálneho oleja môže difúzer poškodiť. Najtvrdšie a najviac viskózne esenciálne oleje môžu prístroj poškodiť.

Aby ste predišli znečisteniu prístroja a vody odporúčame po každom použití prístroja vodu z nádržky vyliať a nádržku a horný kryt vyčistiť. Na čistenie použite savý papier s malým množstvom čistiaceho prostriedku (mydla, prostriedku na riad...). Na čistenie nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. Následne prístroj osušte čistou a suchou handričkou. Zvonku prístroj čistite jemne navlhčenou handričkou. Pre prístup ku keramickému disku, otočte ochranný uzáver v nádržke proti smeru hodinových ručičiek. Použite vatovú tyčinku (navlhčenú) a opatrne vyčistite disk, netlačte príliš silno. Po vyčistení otočte ochranný uzáver do pôvodnej polohy. Ak viete, že nebude prístroj dlhšiu dobu používaný, uistite sa, že je voda z nádržky vyliala a prístroj je vyčistený a usušený. Uchovávajte na suchom mieste.

Distribútor: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Krajina pôvodu: Francúzsko.