

CZ: Ultrasonický difuzér Édition Bois&Lumiere (Wood & Light Edition)

1. Umístěte přístroj na rovný povrch.
2. Připojte k přístroji elektrický kabel, nezapojujte do zásuvky.
3. Zvednete horní kryt a naplníte nádržku vodou - max. 100 ml. Nepřekročte limit.
4. Nakapejte do vody 10 – 15 kapek aroma nebo esenciálního oleje.
5. Nasadte horní kryt.
6. Zapojte přístroj do zdroje elektrického proudu.
7. Nastavení difuze (provoňování):

Tlačítko „MIST“:

- 1. stisknutí – difuze probíhá NON STOP
- 2. stisknutí – difuze probíhá každých 30 sekund
- 3. stisknutí – zastavení difuze

Tlačítko „LAMP“:

- 1. stisknutí – intenzivní světlo
 - 2. stisknutí – měkké, uklidňující světlo
 - 3. stisknutí – zhasnutí světla
8. Difuzér se automaticky vypne, pokud není v nádržce dostatek vody.
 9. Během difuze se mění výška vycházející „mlhy“.
 10. Během difuze neodstraňujte vrchní kryt difuzéru a ujistěte se, že nic nebrání „mlze“ vycházející z difuzéru.

Upozornění: Přístroj nemůže pracovat, pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 110 ml). Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce viskózní esenciální oleje mohou přístroj poškodit.

Abyste předešli znečištění přístroje a vody doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí...). K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pro přístup ke keramickému disku, otočte ochranným uzávěrem v nádržce proti směru hodinových ručiček. Použijte vatovou tyčinku (navlhčenou) a opatrně vyčistěte disk, netlačte příliš silně. Po vyčištění otočte ochranný uzávěr do původní polohy. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě.

Prodejce: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Země původu: Francie.

SK: Ultrasonický difuzér Édition Bois&Lumiere (Wood & Light Edition)

1. Umiestnite prístroj na rovný povrch.
2. Pripojte k prístroju elektrický kábel, nezapájajte do zásuvky.
3. Zdvihnete horný kryt a naplníte nádržku vodou - max. 100 ml. Neprekročte limit.
4. Nakvapajte do vody 10 - 15 kvapiek aroma alebo esenciálneho oleja.
5. Nasadte horný kryt.
6. Zapojte prístroj do zdroja elektrického prúdu.
7. Nastavenie difúzie (prevoňovania):

Tlačidlo "MIST":

- 1. stlačenie - difúzia prebieha NON STOP
- 2. stlačenie - difúzia prebieha každých 30 sekúnd
- 3. stlačenie - zastavenie difúzie

Tlačidlo "LAMP":

- 1. stlačenie - intenzívne svetlo
 - 2. stlačenie - mäkké, upokojujúce svetlo
 - 3. stlačenie - zhasnutie svetla
8. Difuzér sa automaticky vypne, ak nie je v nádržke dostatok vody.
 9. Počas difúzie sa mení výška vychádzajúcej "hmly".
 10. Počas difúzie neodstraňujte vrchný kryt difuzéru a uistite sa, že nič nebráni "hmle" vychádzajúcej z difuzéru.

Upozornenie: Prístroj nemôže pracovať, ak je množstvo vody príliš malé alebo naopak príliš veľké (viac ako 100 ml). Používajte minerálnu alebo kohútikovú vodu o izbovej teplote. Nepoužívajte horúcu vodu, prístroj sa môže poškodiť. Aróma alebo esenciálny olej pridávajte vždy až po naplnení nádržky vodou, nikdy nie do prázdnej nádržky, prístroj sa môže poškodiť! Veľké množstvo arómy alebo esenciálneho oleja môže difuzér poškodiť. Najtvrdšie a najviac viskózne esenciálne oleje môžu prístroj poškodiť.

Aby ste predišli znečisteniu prístroja a vody, odporúčame po každom použití prístroja vodu z nádržky vyliať a nádržku aj horný kryt vyčistiť. Na čistenie použite savý papier s malým množstvom čistiacieho prostriedku (mýdla, prostriedku na umývanie riadu ...). Na čistenie nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky. Následne prístroj osušte čistou a suchou handričkou. Zvonku prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou. Pre prístup ku keramickému disku, otočte ochranným uzáverom v nádržke proti smeru hodinových ručičiek. Použite vatovú tyčinku (navlhčenou) a opatrne vyčistite disk, netlačte príliš silno. Po vyčistení otočte ochranný uzáver do pôvodnej polohy. Ak viete, že nebude prístroj dlhšiu dobu používaný, uistite sa, že je voda z nádržky vyliala a prístroj je vyčistený a vysušený. Uchovávajte na suchom mieste.

Predajca: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Krajina pôvodu: Francúzsko.