

CZ: Ultrasonický difuzér Édition Easy Mist

1. Umístěte přístroj na rovný povrch.
2. Připojte k přístroji elektrický kabel, ale nezapojujte ho do zásuvky.
3. Zvednete horní kryt a naplňte nádržku vodou - max. 200 ml. Nepřekročte limit.
4. Nakapejte do vody 10 – 15 kapek aroma nebo esenciálního oleje.
5. Nasadte horní kryt.
6. Zapojte přístroj do zdroje elektrického proudu.

Tlačítko **MIST**:

- Prvním stisknutím tlačítka nastavíte non-stop difuzi s výraznou vycházející mlhou
- Druhým stisknutím tlačítka nastavíte non-stop difuzi s jemnou vycházející mlhou
- Třetím stisknutím tlačítka zastavíte difuzi.

Tlačítko **TIMER**: funguje pouze pokud je zapnuté tlačítko MIST

- Prvním stisknutím tlačítka zapnete difuzi na dobu 1 hodiny (s modrým podsvícením), poté se difuzér automaticky vypne.
- Druhým stisknutím tlačítka zapnete difuzi na dobu 3 hodin (s červeným podsvícením), poté se difuzér automaticky vypne.
- Třetím stisknutím tlačítka zapnete difuzi na dobu 6 hodin (s zeleným podsvícením), poté se difuzér automaticky vypne.
- Čtvrtým stisknutím tlačítka zapnete difuzi na dobu cca 9 hodin (nádržka musí být naplněna po maximum, bez podsvícení), poté se difuzér automaticky vypne.

Tlačítko **LIGHT**: pracuje nezávisle na tlačítku „MIST“ a „TIMER“

- Prvním stisknutím tlačítka zapnete bílé podsvícení (nebarevné) s měnícím jasem.
- Druhým stisknutím tlačítka zapnete barevné podsvícení – barvy se budou pravidelně měnit.
- Třetím stisknutím tlačítka zastavíte podsvícení na vybrané barvě.
- Čtvrtým stisknutím tlačítka podsvícení úplně vypnete.

Pro úplné vypnutí přístroje vypněte pomocí tlačítek „MIST“ a „LIGHT“ všechny nastavené funkce.

4 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO SNADNÉ KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ:

- Nepřekračujte maximální objem nádržky na vodu (200 ml)
- Naplňte nádržku vodou předtím, než do ní nakapete aroma nebo esenciální olej
- Difuzér po každém použití vyčistěte, obzvláště keramický disk na dně nádržky na vodu
- Přečtěte si pozorně návod na použití

Upozornění: Přístroj nemůže pracovat, pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 200 ml). Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce viskózní esenciální oleje mohou přístroj poškodit.

Abyste předešli znečištění přístroje a vody doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí...). K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pro přístup ke keramickému disku, otočte ochranným uzávěrem v nádržce proti směru hodinových ručiček. Použijte vatovou tyčinku (navlhčenou) a opatrně vyčistěte disk, netlačte příliš silně. Po vyčištění otočte ochranný uzávěr do původní polohy. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě.

Distributor: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Země původu: Francie.

SK: Ultrasonický difuzér Édition Easy Mist

1. Umiestnite prístroj na rovný povrch.
2. Pripojte k prístroju elektrický kábel, ale nezapájajte ho do zásuvky.
3. Zdvihnite horný kryt a naplňte nádržku vodou – max. 200 ml. Neprekračujte limit.
4. Nakvapkajte do vody 10-15 kvapiek arómy alebo esenciálneho oleja.
5. Nasadte horný kryt.
6. Zapojte prístroj do zdroja elektrického prúdu.

Tlačidlo **MIST**:

- Prvým stlačením tlačidla nastavíte nonstop difúziu s výraznou vychádzajúcou hmlou.
- Druhým stlačením tlačidla nastavíte nonstop difúziu s jemnou vychádzajúcou hmlou.
- Tretím stlačením tlačidla difúziu zastavíte.

Tlačidlo **TIMER**: funguje len ak je zapnuté tlačidlo MIST

- Prvým stlačením tlačidla zapnete difúziu na dobu 1 hodiny (s modrým podsvietením), potom sa difuzér automaticky vypne.
- Druhým stlačením tlačidla zapnete difúziu na dobu 3 hodín (s červeným podsvietením), potom sa difuzér automaticky vypne.
- Tretím stlačením tlačidla zapnete difúziu na dobu 6 hodín (so zeleným podsvietením), potom sa difuzér automaticky vypne.
- Štvrtým stlačením tlačidla zapnete difúziu na dobu cca 9 hodín (nádržka musí byť naplnená po maximum, bez podsvietenia), potom sa difuzér automaticky vypne.

Tlačidlo **LIGHT**: pracuje nezávisle od tlačidla „MIST“ a „TIMER“

- Prvým stlačením tlačidla zapnete biele podsvietenie (nefarebné) s meniacim sa jasom.
- Druhým stlačením tlačidla zapnete farebné podsvietenie – farby sa budú pravidelne meniť.
- Tretím stlačením tlačidla zastavíte podsvietenie na vybranej farbe.
- Štvrtým stlačením tlačidla podsvietenie úplne vypnete.

Pre úplné vypnutie prístroja vypnite pomocou tlačidiel „MIST“ a „LIGHT“ všetky nastavené funkcie.

4 ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIA PRE JEDNODUCHÉ KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE:

- Neprekračujte maximálny objem nádržky na vodu (200 ml)
- Naplňte nádržku vodou predtým, než do nej nakvapkáte arómu alebo esenciálny olej
- Difuzér po každom použití vyčistite, obzvlášť keramický disk na dne nádržky na vodu
- Prečítajte si pozorne návod na použitie

Upozornenie: Prístroj nemôže pracovať, ak je množstvo vody príliš malé alebo naopak príliš veľké (viac ako 200 ml). Používajte minerálnu vodu alebo vodu z kohútika v izbovej teplote. Nepoužívajte horúcu vodu, prístroj sa môže poškodiť. Arómu alebo esenciálny olej pridávajte vždy až po naplnení nádržky vodou, nikdy nie do prázdnej nádržky, prístroj by sa mohol poškodiť! Veľké množstvo arómy alebo esenciálneho oleja môže difuzér poškodiť. Najtvrdšie a najviac viskózne esenciálne oleje môžu prístroj poškodiť.

Aby ste predišli znečisteniu prístroja a vody odporúčame po každom použití prístroja vodu z nádržky vyliať a nádržku aj horný kryt vyčistiť. Na čistenie použite savý papier s malým množstvom čistiaceho prostriedku (mydla, prostriedku na umývanie riadu...). Na čistenie nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. Následne prístroj osušte čistou a suchou handričkou. Zvonku prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou. Pre prístup ku keramickému disku otočte ochranný uzáver v nádržke proti smeru hodinových ručičiek. Použite vatovú tyčinku (navlhčenú) a opatrne vyčistite disk, netlačte príliš silno. Po vyčistení otočte ochranný uzáver do pôvodnej polohy. Ak viete, že sa nebude prístroj dlhšiu dobu používať, uistite sa, že je voda z nádržky vyliala a prístroj je vyčistený a vysušený. Uchovávajte ho na suchom mieste.

Distribútor: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Krajina pôvodu: Francúzsko.