

## HU: Galeo Syrma ultrahangos diffúzor

A diffúzor 15 másodpercenként folyamatosan szabadítja fel az illatot, az intenzitását a bele csepegtetett esszenciális vagy illóolaj mennyiségével tudja szabályozni. A mellékelt távkapcsolónak köszönhetően a diffúzor egyszerűen gombnyomással kezelhető, és máris élvezheti az ellazító, megnyugtató atmoszférát.

!A készülék bekapcsolása előtt vegye ki a diffúzor különböző részeit védő szivacsbetéteket!

### Használati útmutató:

**Távkapcsoló használata** - a diffúzor minden funkcióját egyetlen gomb megnyomásával egyszerűen kezelheti. Első használat előtt vegye le a kapcsolóról a műanyag burkolatot.

- ON/OFF gomb („POWER”) – első megnyomásával bekapcsolja a diffúzort, másodszor megnyomva a diffúzor kikapcsol.
- „LIGHT” gomb – első megnyomásával a diffúzor élénken intenzív háttérvilágítását kapcsolja be, második megnyomásával a gyertyafényre emlékeztető „ködlámpát” indítja el, harmadik megnyomásával kikapcsolja a háttérvilágítást.
- „BRIGHTNESS” gomb – első megnyomásával az élénk, intenzív fényt kapcsolja be, második megnyomásával pedig lágy, nyugtató fényt.
- „MIST MODE” gomb – első megnyomásával azt a programot indítja el, amelyben az illat 15 másodpercenként szabadul fel (és 6 óra után automatikusan kikapcsol), második megnyomásával az a program indul el, amelyben az illat folyamatosan szabadul fel (3 óra után pedig automatikusan kikapcsol).

**A diffúzor kézzel kezelhető** - a be- és kikapcsoló gomb a (víztartályt tartalmazó) belső edény alsó oldalán került elhelyezésre.

**Figyelmeztetés:** A készülék nem tud működni, ha túl kevés vagy túl sok (több mint 100 ml) víz van benne. Szobahőmérsékletű ásványvizet vagy csapvizet használjon. Ne tegyen bele forró vizet, mert az károsíthatja a készüléket. Az illóolajat vagy az esszenciális olajat mindig a vízzel feltöltött tartályba adagolja, mert az üres tartályba történő adagolás károsíthatja a készüléket! A nagy mennyiségű illóolaj illetve esszenciális olaj károsíthatja a diffúzort. A túl kemény és túlzottan viszkózus esszenciális olajok kárt tehetnek a készülékben.

A készülék és a víz beszennyeződésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy minden használat után öntse ki a tartályból a vizet, majd tisztítsa meg a tartályt és a felső fedelet. A tisztításhoz nedvszívó papírt és kis mennyiségű tisztítószert (szappant, mosogatószeret ...) használjon. Ne használjon a tisztításhoz aeroszoloz spray-t, oldószert vagy súroló hatású szereket. Ezután szárítsa meg tiszta és száraz törülközővel a készüléket. Kívülről kissé benedvesített törülközővel tisztítsa meg a készüléket. Amennyiben úgy gondolja, hogy hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, ellenőrizze, hogy kiöntötte-e a tartályból a vizet, valamint a készülék tiszta és száraz állapotát. Tárolja száraz helyen.

**Tartozékok:** távkapcsoló, tápkábel, kerámiakorong tisztító kefe