

Gebrauchsanweisung für den VERNEBLER SEASONS – AERO HOME (weiß, beige)

• ÜBERSICHT

Haupteinheit

1. Innendeckel
2. Austrittsöffnung für den Ölnebel
3. Fläschchen mit ätherischem Öl
4. TIMER-Taste für Betriebszeiteinstellung (1 St./2 St./5 St.)
5. POWER-Taste zum Einstellen der Intensität (niedrig/hoch)
6. Silikonring
7. USB-Buchse
8. Obere Düsenabdeckung
9. Lufteinlass
10. Röhrchen mit Öl
11. Obere Kunstharz-Abdeckung
12. USB-A/USB-C

• BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie den Diffuser immer auf eine flache, feste und ebene Oberfläche.

1. Heben Sie die obere Abdeckung des Diffusers und den Innendeckel an. Ziehen Sie die Düse aus dem Gerät heraus.
2. Nehmen Sie die Düse, halten Sie sie fest und drehen Sie das Ölfäschchen im Uhrzeigersinn. Befüllen Sie das Fläschchen mit Ihrem bevorzugten ätherischen Öl oder setzen Sie direkt ein Fläschchen mit Ihrem bevorzugten Öl anstelle des Originalfläschchens ein. Nehmen Sie wieder die Düse, halten Sie sie fest und drehen Sie das Fläschchen gegen den Uhrzeigersinn.
3. Setzen Sie die Düse und das Fläschchen wieder in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass die Düse richtig eingesetzt ist, sie muss auf gleicher Höhe mit der Düsenmarkierung (Indicated Mark) sein. Setzen Sie den Innendeckel und die obere Abdeckung wieder auf.
4. Stecken Sie das USB-C-Kabel in die Netzteilbuchse oder den USB-Steckplatz.
5. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Anm.

- Für optimale Beduftung empfehlen wir die Verwendung natürlicher ätherischer Öle. Künstliche Duftstoffe könnten das Gerät beschädigen.
- Ziehen Sie während des Betriebs nicht die Düse heraus und manipulieren Sie das Gerät nicht.
- Stellen Sie den Diffuser immer auf eine flache, feste und ebene Oberfläche. Teppiche, Vorleger und andere unebene Oberflächen können das Belüftungssystem beeinträchtigen.
- Sie können jedes 5-ml-, 10-ml- oder 15-ml-Fläschchen Ihres bevorzugten ätherischen Öls verwenden. Das Ölröhrchen können Sie bei Bedarf entsprechend der Größe des eingesetzten Ölfäschchens kürzen. (Achten Sie darauf, den flachen Teil des Röhrchens zu kürzen.)

• GERÄTEEINSTELLUNGEN

POWER-TASTE: Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Stellen Sie eine von zwei Intensitäten ein. Niedrige Intensität: 5 Minuten eingeschaltet/10 Minuten ausgeschaltet
Hohe Intensität: 5 Minuten eingeschaltet/5 Minuten ausgeschaltet

TIMER-TASTE: Drücken Sie die Taste, um die Betriebszeit zu ändern. Eingestellt werden können 1 St. / 2 St. / 5 St.

LED-LICHT: Drücken Sie lange die POWER-Taste und warten Sie, bis sich die LED-Hintergrundbeleuchtung einschaltet. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Farbe der LED-Hintergrundbeleuchtung zu ändern. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis das Licht zu Ihrer bevorzugten Farbe wechselt.

- Es können wechselnde Farben, hellblaues Licht, Kerzenlicht imitierendes Licht oder violettes Licht eingestellt werden.

• REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

*Trennen Sie beim Reinigen immer das USB-Kabel vom Gerät.

1. Halten Sie das Gerät unten fest und heben Sie die obere Abdeckung und den Innendeckel an.
2. Füllen Sie das leere Ölfäschchen mit Alkohol mit einer Konzentration von weniger als 75 %.
3. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts wieder in die Steckdose und schalten Sie es für 5 Minuten ein.
4. Schalten Sie das Gerät nach 5 Minuten aus, ziehen Sie die Düse heraus und nehmen Sie die obere Düsenabdeckung ab.
5. Nehmen Sie ein in Alkohol getauchtes Wattestäbchen und reinigen Sie die Düse vorsichtig.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Düse bzw. das Gerät während der Reinigung nicht nach unten zeigt, da sonst Öl auslaufen und das Gerät beschädigen kann.

Anmerkungen:

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Alkohol mit einer höheren Konzentration als 75 %, da dieser das Gerät zerstören könnte.
- Alkohol ist brennbar, sorgen Sie während der Reinigung für ausreichende Belüftung, um Brandentstehung zu vermeiden.
- Um eine optimale Beduftung zu erzielen, reinigen Sie die Düse 1–2 Mal pro Woche.
- Reinigen Sie die Düse und das Ölröhrchen, bevor Sie das ätherische Öl wechseln.
- Die Beduftungsintensität kann je nach Einstellung und auch der Art des verwendeten Öls variieren. Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert.
- Verwenden Sie nur reine natürliche ätherische Öle, um Schäden am Gerät oder seinen Teilen zu vermeiden.

- **SICHERHEITSHINWEISE**

1. Verwenden Sie den Diffuser niemals für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
2. Lesen Sie vor Verwendung des Gerätes sorgfältig die Gebrauchsanweisung.
3. Entfernen Sie vor Gebrauch des Geräts alle Verpackungsmaterialien.
4. Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel. Dies verhindert eine Beschädigung des Geräts.
5. Wenn Sie den Netzadapter abziehen, halten Sie das Gehäuse des Adapters mit der Hand fest, ziehen Sie nicht am Kabel.
6. Nachdem Sie die Batterie zu 100 % aufgeladen haben, trennen Sie bitte das USB-Kabel vom Gerät.
7. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn Sie es woanders aufstellen wollen, ziehen Sie den Netzadapter ab, nehmen Sie das Öfläschchen heraus und reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es lagern.
8. Vermeiden Sie es, das Gerät bei laufender Beduftung zu bewegen. Wenn Sie es dennoch bewegen, halten Sie das gesamte Gerät gut fest.
9. Die in diesem Handbuch angeführten Vorsichtsmaßnahmen sollen die sichere und ordnungsgemäße Verwendung dieses Geräts gewährleisten und somit Gefahren oder Beschädigungen vorbeugen, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden könnten.
10. Der Abschnitt „WARNUNG“ enthält wichtige Sicherheitsanweisungen. Befolgen Sie diese Hinweise.

- **WARNUNG**

1. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten oder ohne die erforderliche Erfahrung oder Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in der korrekten Benutzung des Geräts unterwiesen und verstehen die damit verbundenen Risiken.
2. Falls das Gerät anfängt, Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche abzugeben oder andere Anomalien zu zeigen, benutzen Sie es nicht weiter und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es könnte zu Schäden oder Stromschlägen kommen. Möglicherweise wurden Veränderungen am Produkt vorgenommen.
3. Modifizieren, reparieren oder zerlegen Sie dieses Gerät nicht, da dies zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Schäden führen kann.
4. Wir empfehlen, das Gerät zur Entsorgung bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abzugeben und nicht in den Hausmüll zu werfen.
5. Wenn dieses Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie bitte das Öfläschchen heraus und trennen Sie das Gerät von der Steckdose. Dadurch wird die Gefahr eines Stromschlags vermieden.
6. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und Hochdruckbereichen fern.
7. Zerstören oder beschädigen Sie das Gerät nicht.
8. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät die richtige Temperatur hat. Eine falsche Temperatur kann die Batterielebensdauer beeinträchtigen. Temperatur während des Ladevorganges: 0–45 °C. Betriebstemperatur: 0–50 °C

9. Dieses Produkt muss bei Reinigung und Wartung von der Stromversorgung getrennt werden.
10. Gehen Sie besonders vorsichtig mit dem Öl oder dem Ölfäschchen um und lassen Sie kein Öl auf die Möbel gelangen. Sollten Öltropfen außen auf das Gerät oder auf Möbel gelangt sein, wischen Sie diese sofort ab, um eine Verfärbung der Oberfläche des Produkts oder der Möbel zu vermeiden.
11. Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt. Das direkte Einatmen von Essenzen aus dem Diffuser wird nicht empfohlen.
12. Wenn Sie spezielle gesundheitliche Probleme oder Indispositionen haben, wie z. B. Schwangerschaft, Lungenversagen, Krebs, Epilepsie oder andere Krankheiten, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ätherische Öle verwenden. Wenn Sie beginnen, sich unwohl zu fühlen, beenden Sie die Verwendung des Produkts und lüften Sie.
13. Ätherische Öle sind hochkonzentriert und sollten immer mit Vorsicht gehandhabt werden, auch was die jeweils verwendete Menge angeht.
14. Berühren Sie den Diffuser nicht mit nassen Händen und achten Sie darauf, kein Wasser auf das Gerät zu spritzen, da dies einen Stromschlag verursachen kann.
15. Das Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu handhaben. Kinder könnten einen Stromschlag erleiden.
16. Um Brände, Stromschläge oder Schäden am Gerät zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten auf:
 - Umgebungen, die direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
 - Druckbehälter oder brennbare Stoffe.
17. Wir empfehlen, keine ätherischen Einkomponentenöle zu verwenden, wie sie in Parfümgrundlagen zu finden sind (insbesondere Vetiver oder Sandelholz), da diese zu viskos sind. Verwenden Sie stattdessen Ölmischungen, die während der Diffusion leichter verteilt werden.

• GERÄTEINFORMATIONEN

Gerätebezeichnung:	Aero Home
Gerätecode:	SSAW-005
Geräteabmessungen:	Durchmesser 90 mm x 155 mm
Material:	PP
Aufnahmeleistung:	5 V (1 A)
Gewicht der Haupteinheit:	480 g
Flächenabdeckung:	bis zu 1.200 m ²
Betriebsdauer:	1/2/5 Stunden (mit Intervallen)
Geeignetes ätherisches Öl:	alle mit einem Volumen von 5–15 ml

Hergestellt in China.
 SSAW LLC
 seasonslife.com

• GARANTIE

Produktgarantie: Die Garantiekarte ist Bestandteil der mitgelieferten Original-Gebrauchsanweisung

• **PROBLEMBEHEBUNG**

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Diffuser ist eingeschaltet, beduftet aber nicht (läuft nicht)+P6+O4	Die Düse ist nicht richtig eingesetzt.	Entfernen Sie die Düse und setzen Sie sie wieder richtig in das Gerät ein.
	Das Ölfäschchen ist leer oder der Füllstand reicht nicht bis ans Ende des Röhrchens.	Füllen Sie mehr Öl in das Fläschchen oder setzen Sie ein anderes Fläschchen oder ein anderes Röhrchen ein.
	Sie haben ätherische Einkomponentenöle verwendet. +P6+O4	Mischen Sie das gebrauchte Öl mit einem anderen (geeigneteren) Öl oder verwenden Sie ein völlig anderes Öl.
	Das Ölröhrchen ist nicht richtig mit dem Ölfäschchen verbunden.	Setzen Sie das Röhrchen erneut vorsichtig in die Düse ein.
Öl tritt aus Düse/Diffuser/Fläschchen aus.	Die Düse/der Diffuser/das Fläschchen ist geneigt oder nicht in der richtigen Position.	Stellen Sie den Diffuser immer auf eine feste und ebene Oberfläche. Kippen Sie das Gerät niemals und stellen Sie es nicht auf eine unebene Oberfläche.

- Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Händler.