

Návod k použití ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR SEASONS – SONI SM (bílý, černý)

- **PŘEHLED**

Hlavní jednotka

1. Kryt z pryskyřice
2. Otvor pro vycházející mlhu
3. Vnitřní víko
4. Nádržka na vodu
5. Červené označení hladiny vody
6. Čip
7. Silikonový prsten
8. Tlačítko MIST/LED
9. Větrací otvor
10. Silikonová zátka
11. Přívod vzduchu
12. Indikátor nabití baterie
13. Otvor pro USB
14. Otvor pro nabíječku baterie
15. USB-A/USB-C
16. Popruh na přenášení

- **NÁVOD K OBSLUZE**

Vždy pokládejte difuzér na rovný, pevný a vyrovnaný povrch.

1. Zapojte přiložený nabíjecí kabel do přístroje, připojte jakýkoliv DC 5V 1A USB adaptér pro nabíjení v zásuvce.
Čas nabíjení: 8 hodin
Doba provozu: 8 hodin
2. Zvedněte horní kryt difuzéru a vnitřní víko.
3. Naplňte nádržku vodou až po červenou značku. Přidejte 10-15 kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje.
4. Nasadte zpět vnitřní víko a horní kryt.
5. Stiskněte tlačítko MIST pro zapnutí přístroje.

Pozn. Popruh na přenášení – odstraňte silikonovou zátku a zašroubujte přezku ve směru hodinových ručiček k přístroji.

- **VAROVÁNÍ**

1. Ujistěte se, že při přenášení přístroje ho pevně celý držíte. Manipulujte s přístrojem vždy opatrně, abyste předešli nárazům nebo pádům.
2. Přístroj umístěte na pevný a rovný povrch. Nepokládejte jej na koberec, koberečky, dřevěný či leštěný nábytek nebo na nestabilní povrchy.
3. Pro nalévání vody do nádržky použijte vhodnou nádobku. Nikdy nenapouštějte vodu přímo z kohoutku nebo pokud je přístroj zapojený v zásuvce.

4. Hladiny vody nesmí překročit červenou značku pro maximální objem vody v nádržce. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
5. Voda se nesmí dostat do větracího otvoru ani do přívodu vzduchu.
6. Pro co nejlepší provonění doporučujeme použít přírodní esenciální oleje. Umělé vůně by mohly poškodit přístroj.
7. Množství použitého esenciálního oleje přizpůsobte svým osobním preferencím.
8. Vždy vypojte přístroj ze zásuvky, pokud není používán.
9. Během provozu nezvedejte horní kryt ani vnitřní víko přístroje.

- **NASTAVENÍ PŘÍSTROJE**

TLAČÍTKO MIST: stiskněte tlačítko pro změnu provozní doby. Nastavit lze 2 hodiny, 8 hodin nebo 16 hodin (5ti-minutový interval zapnutý/vypnutý).

TLAČÍTKO LIGHT: stiskněte tlačítko Light pro změnu barvy podsvícení. Nastavit lze měnící se barevné podsvícení, modré podsvícení, světlo svíčky nebo fialové podsvícení.

- Tlačítko Light funguje nezávisle na tlačítku Mist, můžete jej tedy využít i jako noční lampičku.
- Je-li baterie vybitá, rozsvítí se červeně blikající světlo.

INDIKÁTOR NABITÍ BATERIE (SYMBOL SLUNÍČKA): Je-li baterie vybitá, bliká červené světýlko. Po nabití baterie na 100 % se rozsvítí zelené světýlko.

Poznámka:

1. Nepatrné rozdíly v množství vycházející mlhy z přístroje mezi jednotlivými přístroji jsou normální.
2. Kvalita vody, pokojová teplota a vlhkost a různé druhy esenciálních olejů mohou ovlivnit množství vycházející mlhy i dobu provozu. Při provozu 8 hodin a 16 hodin je tolerance 30 %.
3. Přístroj má bezpečnostní opatření a automaticky se vypne, pokud v nádržce dojde voda nebo pokud se přístroj převrátí.

- **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**

*Během čistění přístroje vždy odpojte USB kabel od přístroje.

1. Držte spodek přístroje a zvedněte horní kryt a vnitřní víko.
2. Vylijte veškerou zbylou vodu z nádržky
3. Použijte vatovou tyčinku a neutrální čisticí prostředek k vyčištění čipu uvnitř nádržky na vodu min. 2x týdně. Pečlivě jej po vyčištění opláchněte.

Pozor:

- Zajistěte, aby do výstupu vzduchového potrubí nevnikla voda, protože by to mohlo poškodit elektrický obvod.
- Nikdy nemáčejte ani neperte přístroj, mohlo by dojít k mechanickému poškození.
- Nikdy nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, protože může dojít k poškození přístroje.
- Po každém použití přístroj očistěte vatovým tamponem. Opláchněte vodou z vodovodu nebo minerální vodou a poté otřete suchým hadříkem.
- Před každou výměnou oleje je nutné vyčistit nádržku na vodu.

- Použijte vodu z vodovodu nebo minerální vodu.
- Po použití/čištění nechte důkladně zaschnout.

- **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

1. Nikdy nepoužívejte difuzér k jinému účelu, než ke kterému je určený.
2. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití.
3. Před použitím přístroje odstraňte veškeré obalové materiály.
4. Používejte pouze USB kabel, který je součástí balení. Předejdete tak poškození přístroje.
5. Při odpojování napájecího adaptéru přidržte rukou tělo adaptéru, netahejte za kabel.
6. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nebo při jeho přemísťování, odpojte napájecí adaptér, vylijte veškerou vodu a přístroj před uskladněním vyčistěte.
7. Při přemísťování difuzéru se ujistěte, že jej držíte pevně v rukou. Předejdete tak rozbití nebo rozlití tekutiny.
8. Opatření uvedená v tomto manuálu mají zajistit bezpečné a správné používání tohoto přístroje a zabránit tak jakémukoli nebezpečí nebo rozbití, které by mohly nastat nesprávným zacházením.
9. „VAROVÁNÍ“ obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Dodržujte tyto pokyny.

- **VAROVÁNÍ**

1. Toto zařízení není určeno pro používání osobami se sníženými fyzickými nebo kognitivními schopnostmi, bez potřebných zkušeností nebo znalostí, pokud nebyli vyškoleni k správnému používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a neporozuměli souvisejícím rizikům.
2. V případě, že se z přístroje začne kouřit, ucítíte zápach nebo neobvyklé zvuky či jiné anomálie, okamžitě jej přestaňte používat a vypojte jej ze zásuvky. Mohlo by dojít k poškození, zásahu elektrickým proudem nebo k úpravě tohoto produktu.
3. Neupravujte, neopravujte ani jinak nedemontujte tento přístroj, mohlo by dojít k požáru, elektrickému šoku či jinému poškození.
4. Při likvidaci přístroje ho doporučujeme zlikvidovat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nikoli s domovním odpadem.
5. Když tento produkt zůstane delší dobu nepoužíván, musí být hlavní jednotka odpojena ze zásuvky a musí být odstraněna veškerá voda. Předejdete tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
6. Přístroj nabijte min. 1x za 3 měsíce. Doporučujeme takto udržovat stav a životnost baterie.
7. Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů horka a míst s vysokým tlakem.
8. Přístroj nerozbijte ani nepoškozte.
9. Ujistěte se, že přístroj má správnou teplotu. Nesprávná teplota by mohla ovlivnit životnost baterie. Teplota během nabíjení: 0°- 45°C. Teplota během provozu: 0°- 50°C.
10. Tento produkt musí být odpojen během čištění a údržby od zdrojů elektrické energie.

11. Při kapání esenciálních olejů do difuzéru dbejte zvýšené opatrností a nepotřísněte nábytek. V případě pokapání nábytku olej okamžitě setřete, aby nedošlo k odbarvení vnějšího povrchu výrobku nebo nábytku.
12. Tento výrobek není zdravotnickým zařízením. Nedoporučuje se přímé vdechování esencí vycházejících z difuzéru.
13. Pokud máte nějaké speciální zdravotní problémy či indispozice, jako je např. těhotenství, selhání plic, rakovina, epilepsie nebo jiná onemocnění, poraďte se před použitím éterických olejů se svým lékařem. Pokud se začnete cítit nepříjemně, přestaňte produkt používat a vyvětrejte.
14. Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované a je třeba s nimi vždy zacházet opatrně, včetně množství při každém použití.
15. Nedotýkejte se difuzéru mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
16. Přístroj není hračka. Nedovolte dětem, aby s přístrojem manipulovali. Mohlo by dojít k zasažení dětí elektrickým proudem.
17. Abyste předešli vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či poškození přístroje, neumísťujte přístroj na níže uvedená místa:
 - Prostředí vystavená přímému slunečnímu záření či vysokým teplotám.
 - Nádoby pod tlakem či hořlaviny.

• INFORMACE O PŘÍSTROJI

Název přístroje:	Soni SM
Kód přístroje:	SSAW-001
Rozměry přístroje:	průměr 130 mm x 120 mm
Materiál:	pryskyřice, PP
Příkon:	5 V (1 A)
Baterie:	3,6 V (6700 mAh)
Váha hlavní jednotky:	1000 g
Objem nádržky:	120 ml
Pokrytí:	až 800 m ²
Doba provozu:	2/8/16 hodin (s intervaly)

Vyrobena v Číně.
 SSAW LLC
 seasonslife.com

• ZÁRUKA

Je součástí originální návodu k použití, který je součástí balení

• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Difuzér nejde zapnout. Difuzér se vypne před koncem provozní doby.	Nedostatek vody v nádržce.	Nalijte vodu do nádržky až po červenou značku.
	Kvalita vody, pokojová teplota a vlhkost a různé druhy esenciálních olejů	Doplňte vodu v nádržce a zkuste přístroj znovu zapnout.

	mohou ovlivnit provozní dobu či vycházející mlhu.	
	Vybitá baterie.	Použijte USB-C kabel, který je součástí balení a nabijte difuzér.
Z přístroje nevychází žádná nebo abnormální mlha.	Normální podsvícení, ale žádná vycházející mlha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte množství vody v nádržce. Hladina vody by neměla přesahovat červenou značku. 2. Ujistěte se, že jste použili kohoutkovou nebo pramenitou vodu. 3. Ujistěte se, že jste stiskli správné tlačítko (MIST). 4. Nepokládejte přístroj na měkký nebo nestabilní povrch, mohl by být blokováný přívod vzduchu. 5. Poškozený čip. Prosím, kontaktujte prodejce.
	Čip je zanešený olejem nebo usazeninami. Vývod vzduchu na spodní straně přístroje je blokováný.	Prosím, vyčistěte přístroj dle instrukcí v návodu k použití. Vyčistěte přívod vzduchu. Částečně blokováný přívod může ovlivnit množství mlhy.
Prosakuje voda.	Teplota a vlhkost může způsobit, že mlha rychle kondenzuje na kapky.	Upravte pokojovou teplotu a vlhkost v místnosti.

- Nedemontujte ani neopravujte přístroj sami. V případě, že nemůžete odstranit problém, kontaktujte prodejce.