

VIGYÁZAT

Gyermekektől távol tartandó. A többcélú öngyújtót meggyújtáskor tartsa távol az arcától és a ruházatától. Ne használja cigaretta, szivar vagy pipa, meggyújtására. Gondoskodjon arról, hogy a láng kialudjon használat után. Ne tegye ki 50° feletti hőforrásnak vagy huzamos napsütésnek. Ne szúrja ki, és ne tegye tűzbe. A termék használatakor kövesse a készülék, vagy bármely más tárgy gyártójának összes utasítását és figyelmeztetését. Ne tartsa az öngyújtót meggyújtva 30 másodpercnél hosszabb ideig. Újratöltés után várjon két percig a többcélú öngyújtó használata előtt. Feltöltve nyomás alatt levő, gyúlékony gázt tartalmaz.

Első feltöltésre vonatkozó utasítások

FIGYELMEZTETÉS: Az öngyújtó nem tartalmaz bután – óvatosan töltsé fel az öngyújtót az alábbi utasítások alapján.

1. A lángszabályozót állítsa minimális helyzetbe (C).
2. Töltsé meg Zippo prémium bután vagy más prémium bután gázzal. Legalább 4 óráig ne használja az öngyújtót. Ez lehetővé teszi a bután és más belső alkatrészek stabilizálódását a használat előtt. Ha korábban gyújtja meg az öngyújtót, a láng veszélyesen nagy lehet.
3. Az öngyújtó első meggyújtása előtt gondoskodjon róla, hogy a lángszabályozó minimális helyzetbe legyen állítva. Legyen óvatos és tartsa biztonságos távolságban az emberektől vagy éghető anyagoktól.
4. A láng stabilizálódása után állítsa be a lángot a kívánt nagyságra.

Utasítások:

A Zippo mini mpl többcélú öngyújtó a kisgyermek általi használatot megakadályozó, szabadalmaztatott biztonsági szabályozógombbal (A) rendelkezik, amely csak lenyomása után teszi lehetővé a gyújtógomb (B) működését.

Használatához:

- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a biztonsági szabályozógombot (A).
- 2) A gyújtáshoz csúsztassa előre a gyújtógombot (B).
- 3) A láng eloltásához és a gázáramlás megállításához engedje el a gyújtógombot.

A láng nagyságának beállításához:

Forgassa a szabályozót (C) a + jel felé (feljebb) vagy a – jel felé (lejjebb)

Ne töltsé újra nyílt láng, hőforrás vagy szikrák közelében. Csak jól szellőztetett területen használja.

A töltőgázzal való feltöltéshez:

- 1) Csak szuper töltőgázt (bután) használjon a feltöltéshez. Ha nem zippo szuper (bután) töltőgázt használ, a töltőszelep megsérülhet és az üzemanyag töltőcsúcsa eltömődhet.
- 2) A mini mpl öngyújtót mindig az ábrán mutatott helyzetben kell feltölteni. Helyezze az üzemanyag fúvókát a töltőszelepbe (D), majd többször nyomja le határozott

mozdulattal, egyenletes nyomást gyakorolva. Tartsa lenyomva néhány másodpercig. Ismétlje meg, ha szükséges.

3) Várjon legalább két percig a feltöltés után, mielőtt újra használja az öngyújtót.

A zippo mini mpl öngyújtó és más tölthető (bután) gáztermékekhez zippo szuper (bután) töltőgáz használatát javasoljuk.

GARANCIA

Saját belátásunk szerint ingyen kijavítjuk vagy kicseréljük a vásárlás időpontjától számított három éven belül garanciális javításra visszaküldött zippo mini mpl többcélú öngyújtót. A garanciális javítások esetén utasításokért forduljon a Zippo forgalmazójához, vagy vigye vissza a terméket abba az üzletbe, ahol vásárolta. A jótállás nem érvényes a Zippo mini mpl öngyújtó nem rendeltetésszerű használatából vagy a rongálásból eredő meghibásodásokra. A burkolatra nem érvényes a garancia. Ez a jótállás nem befolyásolja az országos törvények által biztosított jogokat.

A MINI MPL ÖNGYÚJTÓT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SE KÜLDJE VISSZA POSTÁN A ZIPPO-HOZ. KÖVESSE A HELYI FORGALMAZÓ TANÁCSAIT.