

GEODESIS

Ultrazvukový difuzér

Jak ultrazvukový difuzér zapnout

1. Otevřete plastový kryt difuzéry a do nádržky na vodu nalejte max.100 ml vody, po vyznačenou rysku „max“.
2. Do vody poté přidejte pár kapek (5-15 kapek) esenciálního nebo aroma oleje.
3. Nasadte zpět plastový i skleněný kryt a přístroj zapojte do elektřiny.
4. Pro zapnutí přístroje zmáčkněte 1x zlatý knoflík na zadní straně difuzéru. Opětovným zmáčknutím difuzér vypnete.
5. Otáčením knoflíku nastavujete intenzitu světla. Při otáčení do prava světlo zesílíte, při otáčení do leva světlo zeslabíte či úplně vypnete.
6. Zmáčknutím knoflíku po dobu 2s nastavíte režim difúze.
První režim: non stop difúze.
Druhý režim: 30 s difúze / 30 s vypnuto
7. Časovač difuzéry nastavíte zmáčknutím knoflíku a otočením do prava. Difuzér bude v provozu 30 minut, poté se vypne.

Varování:

- Vyvarujte produkt otřesům, zakrývejte jej, ani nepotírejte žádnými přípravky. Neblokujte ventilaci, zajistěte volné proudění vonné mlhy z difuzéru ven.
- Ujistěte se, že voda z difuzéru nevytéká mimo nádobu.
- Po každém použití je nutné vodu s vonnou esencí vylít, pokud již byla vypočtena, alespoň vnitřek nádoby vypláchněte vodou. Při čištění musí být difuzér vždy vypojen z elektřiny!
- Je-li produkt v provozu, nehýbejte s ním a nepřemísťujte jej. Umístěte jej na rovný, stabilní a suchý povrch s dostatečným dosahem elektřiny pro spuštění produktu.
- Ke spuštění difuzéru používejte pouze adaptér k tomu určený. Nenahrazujte jej žádným jiným.
- Držte mimo dosah dětí i zvířat.
- Svépomocí spotřebič nerozebírejte ani neopravujte.
- Je-li poškozen ovládací knoflík difuzéru nebo zástrčka, difuzér nepoužívejte.
- Do nádoby nenalévejte teplou ani horkou vodu. Hrozí poškození!
- Esenciální olej nebo aroma olej nesmí být do nádoby nakapán před nalitím vody, vždy oleje kapejte až do vody.
- Nádobu čistěte vodou a savým papírem. V případě většího znečištění je možné využít mýdlo či mycí prostředek na nádobí. Nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky.

Poruchy/Příznaky	Příčiny	Řešení
Absence mlhy při zapnutí zařízení	Zařízení není zapojeno do elektrické sítě	Ujistěte se, že je napájecí zdroj správně připojen k zařízení a bezpečně připojen do elektřiny
	Nedostatečná hladina vody	Naplňte nádržku vodou
	Nadměrná hladina vody, přesahuje 100 ml	Odeberte přebytečnou vodu
	Konec krytu nádrže je ucpaný	Uvolněte kryt tak, aby nic nebránilo mlze v úniku
	Průduch, kudy proudí vonná mlha je ucpan kapkou vody	Pomocí vatového tampónku opatrně odstraňte kapku vody
Zastavení mlhy, když je zařízení v provozu	Nedostatečná hladina vody	Naplňte nádržku na vodu
	Hromadění kapek vody na konci krytu nádrže	Zařízení vypojte z elektřiny, odstraňte skleněný vrch i kryt nádrže, a savým kapesníkem očistěte nahromaděné kapky vody
Nedostatečná mlha	Keramický disk je špinavý	Jemně očistěte keramický kotouč uvnitř nádržky vlhkým vatovým tampónkem (pouze vodou)
	Do vody v nádrže byl nalit přebytek vonného oleje	Nádržku vyprázdněte a vyčistěte
	Nahromadily se kapky vody na krytu nádrže	Zařízení vypojte z elektřiny, odstraňte skleněný vrch i kryt nádrže, a savým kapesníkem očistěte nahromaděné kapky vody
	Nedostatečná hladina vody	Naplňte nádržku vodou, max. 100 ml
Světlo se nerozsvítí	Porucha difuzéru	Je-li difuzér v zákonné lhůtě pro reklamaci, vraťte jej prodejci.