

GEODESIS

Ultrazvukový difuzér

Ako ultrazvukový difuzér zapnúť

1. Otvorte plastový kryt difuzéra a do nádržky na vodu nalejte max. 100 ml vody, po vyznačenú rysku „max“.
2. Do vody potom pridajte pár kvapiek (5 – 15 kvapiek) esenciálneho alebo aróma oleja.
3. Nasadte späť plastový aj sklenený kryt a prístroj zapojte do elektriny.
4. Pre zapnutie prístroja stlačte 1x zlatý gombík na zadnej strane difuzéra. Opätovným stlačením difuzér vypnete.
5. Otáčaním gombíka nastavujete intenzitu svetla. Pri otáčaní doprava svetlo zosilníte, pri otáčaní doľava svetlo zoslabíte či úplne vypnete.
6. Stlačením gombíka po dobu 2 s nastavíte režim difúzie.
Prvý režim: non-stop difúzia.
Druhý režim: 30 s. difúzia / 30 s. vypnuté
7. Časovač difuzéru nastavíte stlačením gombíka a otočením doprava. Difúzer bude v prevádzke 30 minút, potom sa vypne.

Varovanie:

- Vyvarujte produkt otrasom, nezakrývajte ho ani nepotierajte žiadnymi prípravkami. Neblokujte ventiláciu, zaistíte voľné prúdenie vonnej hmly z difuzéra von.
- Uistite sa, že voda z difuzéra nevyteká mimo nádoby.
- Po každom použití je nutné vodu s vonnou esenciou vyliatť, pokiaľ už bola spotrebovaná, aspoň vnútro nádoby vypláchnite vodou. Pri čistení musí byť difuzér vždy vypojený z elektriny!
- Ak je produkt v prevádzke, nehýbte s ním a nepremiestňujte ho. Umiestnite ho na rovný, stabilný a suchý povrch s dostatočným dosahom elektriny na spustenie produktu.
- Na spustenie difuzéra používajte iba adaptér na to určený. Nenahradzujte ho žiadnym iným.
- Držte mimo dosahu detí aj zvierat.
- Svojpomocne spotrebič nerozoberajte ani neopravujte.
- Ak je poškodený ovládací gombík difuzéra alebo zástrčka, difuzér nepoužívajte.
- Do nádoby nenalievajte teplú ani horúcu vodu. Hrozí poškodenie!
- Esenciálny olej alebo aróma olej nesmie byť do nádoby nakvapkaný pred naliatím vody, vždy oleje kvapkajte až do vody.
- Nádobu čistite vodou a savým papierom. V prípade väčšieho znečistenia je možné využiť mydlo alebo umývací prostriedok na riad. Nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky.

Poruchy/Príznaky	Príčiny	Riešenie
Absencia hmly pri zapnutí zariadenia	Zariadenie nie je zapojené do elektrickej siete	Uistite sa, že je napájací zdroj správne pripojený k zariadeniu a bezpečne pripojený do elektriny
	Nedostatočná hladina vody	Naplňte nádržku vodou
	Nadmerná hladina vody, presahuje 100 ml	Odoberte prebytočnú vodu
	Koniec krytu nádrže je upchatý	Uvoľnite kryt tak, aby nič nebránilo hmle v úniku
	Prieduch, ktorým prúdi vonná hmla, je upchatý kvapkou vody	Pomocou vatového tampónu opatrne odstráňte kvapku vody
Zastavenie hmly, keď je zariadenie v prevádzke	Nedostatočná hladina vody	Naplňte nádržku na vodu
	Hromadenie kvapiek vody na konci krytu nádrže	Zariadenie vypojte z elektriny, odstráňte sklenený vrch aj kryt nádrže a savou vreckovkou očistite nahromadené kvapky vody
Nedostatočná hmla	Keramický disk je špinavý	Jemne očistite keramický kotúč vo vnútri nádržky vlhkým vatovým tampónom (iba vodou)
	Do vody v nádržke bol naliaty prebytok vonného oleja	Nádržku vyprázdňte a vyčistite
	Nahromadili sa kvapky vody na kryte nádrže	Zariadenie vypojte z elektriny, odstráňte sklenený vrch aj kryt nádrže a savou vreckovkou očistite nahromadené kvapky vody
	Nedostatočná hladina vody	Naplňte nádržku vodou, max. 100 ml
Svetlo sa nerozsvieti	Porucha difuzéra	Ak je difuzér v zákonnej lehote na reklamáciu, vráťte ho predajcovi.