

## **BUD – Gebrauchsanweisung**

Produktgröße: Durchmesser 132 mm, Höhe 230 mm

Material: Kunststoff (PP), Metall

Aufnahmeleistung: DC 24 V 500 mA/12 W

Gewicht: ca. 518 g

Tankvolumen: 170 ml

Deckung: bis zu 45 m<sup>2</sup>

Hergestellt in China.

**Im Lieferumfang enthalten:** Diffuser inklusive Wassertank mit Deckel, Netzteil, Pinsel zu Reinigung des Diffusers

### Verwendung:

#### **Stellen Sie den Diffuser immer auf eine feste, flache und ebene Fläche!**

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Metalluntersatz des Diffusers
2. Suchen Sie nach dem "abziehbaren" Teil der äußeren Abdeckung. Er ist mit einem orangefarbenen Punkt markiert. Ziehen Sie sie vorsichtig von oben nach unten ab.
3. Heben Sie den Deckel an
4. Füllen Sie den Wassertank bis zur roten Linie, die den Höchststand markiert.
5. 3-5 Tropfen ätherisches Öl oder Aromaöl ins Wasser geben. Die Anzahl der Tropfen hängt von der gewünschten Duftintensität ab. Je mehr Tropfen, desto intensiver der Duft.
6. Setzen Sie den Deckel wieder auf
7. Setzen Sie den "abgezogenen" Teil der äußeren Abdeckung wieder auf.
8. Schließen Sie den Diffuser mittels Adapter an eine Steckdose an.
9. Schalten Sie den Diffuser durch Drücken der Taste "Mist" ein und stellen Sie die gewünschte Beduftszeit ein.

### Warnhinweis:

1. Verwenden Sie den Diffuser niemals für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
2. Verwenden Sie zum Anschluss ans Stromnetz nur den mitgelieferten Adapter.
3. Achten Sie beim Bewegen des Diffusers darauf, ihn fest in Ihren Händen zu halten. Dadurch verhindern Sie, dass er zerstört wird oder Flüssigkeit verschüttet wird.
4. Wenn Sie Rauch riechen, schalten Sie den Diffuser sofort aus.
5. Der Diffuser muss auf einer festen Oberfläche platziert werden. Stellen Sie ihn nicht auf Teppiche, Holz- oder polierte Oberflächen oder instabile Oberflächen.
6. Wählen Sie einen geeigneten Trichter, um Wasser in den Tank zu füllen. Versuchen Sie nicht, den Tank unter dem Wasserhahn zu füllen, insbesondere wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
7. Stellen Sie beim Nachfüllen von Wasser in den Tank sicher, dass es immer die Höchstmarke erreicht. Dies verhindert eine Beschädigung des Geräts.
8. Stellen Sie den Diffuser nicht in der Nähe von Lüftern oder anderen Lufteinlässen auf.
9. Für die beste und effektivste Beduftung empfehlen wir die Verwendung von reinen ätherischen Ölen.
10. Trennen Sie den Diffuser immer vom Stromnetz, wenn er nicht verwendet wird.
11. Entfernen Sie niemals die Abdeckung oder den Deckel, während der Diffuser in Betrieb ist.
12. Bewegen Sie den Diffuser nicht, während er in Betrieb ist.

13. Verwenden Sie Leitungs- oder Quellwasser, kein destilliertes Wasser.
14. Der Diffuser ist nicht für kleine Kinder gedacht. Unachtsame Handhabung kann den Diffuser beschädigen.
15. Dieses Produkt ist kein medizinisches Hilfsmittel. Direktes Einatmen des Nebels aus dem Diffuser empfehlen wir nicht.

#### Einstellung des Diffusers:

##### **Taste „Mist“**

- Beim erstmaligen Drücken der Taste wird der Diffuser eingeschaltet. Die voreingestellte Betriebszeit beträgt 2 Stunden – die grüne LED mit der Bezeichnung "2H" leuchtet
- Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Betriebszeit auf 5 Stunden einzustellen – die grüne LED mit der Aufschrift "5H" leuchtet
- Durch ein drittes Drücken der Taste stellen Sie die Betriebszeit auf 10 Stunden mit Unterbrechungen ein (5 Minuten Beduften, 5 Minuten Pause) – die grüne LED mit der Aufschrift "10H" leuchtet
- Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um den Diffuser auszuschalten.

##### **Taste „Light“**

- Sie können die Diffuser-Hintergrundbeleuchtung während des Betriebs ein- oder ausschalten.
- Beim ersten Drücken der Taste wird die blaue Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.
- Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die gelbe (klassische) Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die lila Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um die grüne Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste ein fünftes Mal, um die Hintergrundbeleuchtung des Diffusers auszuschalten.

#### **Notizen:**

1. Die Menge des erzeugten Nebels kann von Gerät zu Gerät leicht variieren
2. Faktoren, die Einfluss auf die Menge des austretenden Nebels haben: Wasser, Feuchtigkeit, Temperatur und Luftstrom.
3. Der Diffuser schaltet sich automatisch aus, wenn er umkippt oder wenn das Wasser im Tank zu Ende geht.

#### Reinigung und Instandhaltung:

##### **Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker des Diffusers aus der Steckdose.**

1. Den Diffuser von der Steckdose trennen.
2. Ziehen Sie den "abziehbaren" Teil der äußeren Abdeckung ab.
3. Heben Sie die Abdeckung an.
4. Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser im Tank befindet.
5. Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Tank.

6. Verwenden Sie den mitgelieferten Pinsel und ein neutrales Reinigungsmittel, um die Metallscheibe in der Mitte des Wassertanks zu reinigen. Wiederholen Sie dies mindestens zweimal pro Woche.

Warnhinweis:

- Dieses Produkt nicht direkt einweichen oder waschen, da dies zu mechanischem Versagen führen kann.
- Verwenden Sie niemals säurehaltige Reinigungsmittel, da sie mechanische Schäden verursachen können.
- Verwenden Sie nach jedem Gebrauch einen in Leitungswasser oder Quellwasser getränkten Wattebausch zur Reinigung. Wischen Sie den Diffuser anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Wassertank immer, wenn Sie ein anderes ätherisches Öl verwenden möchten.
- Gießen Sie Leitungs- oder Quellwasser in den Diffuser.
- Lassen Sie den Diffuser nach Gebrauch oder Reinigung trocknen.

Problembehebung:

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>BEHEBUNG</b>
Der Diffuser schaltet sich nicht ein oder schaltet sich vor Ablauf der eingestellten Betriebszeit aus.	Es ist kein Wasser im Tank.	Füllen Sie so viel Wasser in den Tank, bis es an die rote Linie reicht.
	Der Adapter ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.	Ziehen Sie den Stecker des Diffusers aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder hinein.
Aus dem Diffuser tritt kein Nebel aus oder es tritt ungewöhnlich viel Nebel aus.	Die grüne LED leuchtet, aber es tritt kein Nebel aus.	1. Überprüfen Sie die Wassermenge im Tank. Die Wassermenge sollte höchstens bis zur roten Linie reichen, nicht höher. 2. Stellen Sie sicher, dass sich im Tank Leitungs- oder Mineralwasser befindet. 3. Der Nebelchip ist defekt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Es tritt kein Nebel aus, wenn sich der Deckel auf dem Tank befindet.	1. Stellen Sie den Diffuser nicht auf eine weiche oder unebene Oberfläche. Die Luftzufuhr am Boden des Diffusers könnte dadurch blockiert werden. 2. Überprüfen Sie, ob der Lüfter funktioniert. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren Händler.

	Im aufsteigenden Nebel befinden sich Ölrückstände.	Bitte reinigen Sie den Diffuser gemäß Anleitung. Reinigen Sie den Lufteinlass. Seine teilweise Blockierung wirkt sich auf die Menge des austretenden Nebels aus.
Wasser läuft aus	Temperatur und Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass der Nebel schnell zu Tropfen kondensiert.	Ändern Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum.

Distributor: ARIA PURA s.r.o. Škrobárenská 518/16, Brno 617 00, Tschechische Republik.  
[www.ariapura.cz](http://www.ariapura.cz)