

## Ultrazvukový difuzér Bloomy Lotus – Žalud

### Bezpečnostní pokyny:

1. Nikdy nepoužívejte difuzér k jinému účelu, než ke kterému je určený.
2. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití.
3. Před použitím přístroje odstraňte veškeré obalové materiály.
4. K zapojení do zásuvky používejte pouze adaptér, který je součástí balení. Předejdete tak poškození přístroje.
5. Při odpojování napájecího adaptéru přidržte rukou tělo adaptéru, netahejte za kabel.
6. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nebo při jeho přemístování, odpojte napájecí adaptér, vylijte veškerou vodu a přístroj před uskladněním vyčistěte.
7. Při přemístování difuzéru se ujistěte, že jej držíte pevně v rukou. Předejdete tak rozbití nebo rozlití tekutiny.
8. Opatření uvedená v tomto manuálu mají zajistit bezpečné a správné používání tohoto přístroje a zabránit tak jakémukoli nebezpečí nebo rozbití, které by mohly nastat nesprávným zacházením.
9. „VAROVÁNÍ“ obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Dodržujte tyto pokyny.

### Varování:

- Toto zařízení není určeno pro používání osobami se sníženými fyzickými nebo kognitivními schopnostmi, bez potřebných zkušeností nebo znalostí, pokud nebyli vyškoleni k správnému používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a neporozuměli souvisejícím rizikům.
- V případě, že se z přístroje začne kouřit, ucítíte zápach nebo neobvyklé zvuky či jiné anomálie, okamžitě jej přestaňte používat a vypojte jej ze zásuvky. Mohlo by dojít k poškození, zásahu elektrickým proudem nebo k úpravě tohoto produktu.
- Při likvidaci přístroje ho doporučujeme zlikvidovat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nikoli s domovním odpadem.
- Když tento produkt zůstane delší dobu nepoužíván, musí být hlavní jednotka odpojena ze zásuvky a musí být odstraněna veškerá voda. Předejdete tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Tento produkt musí být odpojen během čištění a údržby od zdrojů elektrické energie.
- Při kapání esenciálních olejů do difuzéru dbejte zvýšené opatrnosti a nepotřísněte nábytek. V případě pokapání nábytku olej okamžitě setřete, aby nedošlo k odbarvení vnějšího povrchu výrobku nebo nábytku.
- Tento výrobek není zdravotnickým zařízením. Nedoporučuje se přímé vdechování esencí vycházejících z difuzéru.
- Pokud máte nějaké speciální zdravotní problémy či indispozice, jako je např. těhotenství, selhání plic, rakovina, epilepsie nebo jiná onemocnění, poraďte se před

použitím éterických olejů se svým lékařem. Pokud se začnete cítit nepříjemně, přestaňte produkt používat a vyvětrejte.

- Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované a je třeba s nimi vždy zacházet opatrně, včetně množství při každém použití.
- Nedotýkejte se difuzéru mokřýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Přístroj není hračka. Nedovolte dětem, aby s přístrojem manipulovali. Mohlo by dojít k zasažení dětí elektrickým proudem.
- Abyste předešli vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či poškození přístroje, neumisťujte přístroj na níže uvedená místa:
  - Prostředí vystavená přímému slunečnímu záření či vysokým teplotám.
  - Nádoby pod tlakem či hořlaviny.

Informace o přístroji:

Název produktu: Žalud (Petite Acorn)

Kód produktu: BL-029

Velikost: průměr 115 mm, výška 166 mm

Voda: kohoutková voda pokojové teploty nebo minerální voda

Materiál: PP (plast), sklo

Příkon: DC 24 V/12 W

Výrobce: Bloomy Lotus LLC

Hmotnost: 653 g (5% odchylka)

Objem nádržky na vodu: 140 ml

Pokrytí: do 45 m<sup>2</sup>

Použití: v interiéru

Doba provozu: 2/4/8 hodin

Design: USA

Vyrobeno v Číně

Záruka na produkt: je součástí originální návodu k použití, který je součástí balení

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Difuzér se nezapne nebo se vypne před uplynutím nastavené doby provozu.	V nádržce není voda.	Přilijte do nádržky tolik vody, aby hladina dosahovala k červené rysce.
	Není správně zapojený adaptér do zásuvky.	Vypojte difuzér ze zásuvky a následně ho znovu zapojte.
Z difuzéru nevychází žádná mlha nebo naopak vychází abnormální množství mlhy.	Svítil zelené LED světlo, ale mlha nevychází.	1. Zkontrolujte množství vody v nádržce. Množství vody by mělo dosahovat max. po červenou rysku, ne výše. 2. Ujistěte se, že je v nádržce kohoutková nebo minerální voda. 3. Mlhový čip je rozbitý, kontaktujte prosím prodejce.
	Mlha nevychází, když je na nádržce krycí víčko.	1. Předejděte umístění difuzéru na měkký nebo nerovný povrch. Může dojít k blokování přívodu vzduchu na spodku difuzéru. 2. Zkontrolujte, zda funguje ventilátor. Pokud ne, kontaktujte prodejce.
	Ve vycházející mlze jsou zbytky oleje.	Prosím, vyčistěte difuzér dle pokynů. Vyčistěte přívod vzduchu, jeho částečné blokování ovlivní množství vycházející mlhy.
Prosakuje voda	Teplota a vlhkost mohou způsobit, že mlha rychle kondenzuje v kapky.	Upravte pokojovou teplotu a vlhkost v místnosti.

Složení přístroje: viz obrázek v originálním manuálu

1. Vnější skleněný kryt
2. Vnitřní víko
3. Nádržka na vodu
4. Otvor, kterým odchází mlha
5. Ventilace
6. značka pro max. hladinu vody
7. Čip
8. Větrák
9. Přívod vzduchu
10. Tlačítko pro ovládání mlhy, nastavení času
11. Tlačítko pro ovládání světla, nastavení barevného podsvícení
12. Indikátor provozního režimu
13. DC zásuvka
14. Napájecí adaptér

Návod k použití:

- Vždy umístěte difuzér na pevný, rovný a hladký povrch
1. Zvedněte horní skleněný kryt.
  2. Odstraňte vnitřní víko.
  3. Do nádržky nalijte vodu, max. hladina vody je označena červenou značkou.
  4. Přidejte do vody 3-5 kapek esenciálního oleje.
  5. Nasadte zpět vnitřní víko.
  6. Nasadte zpět i horní skleněný kryt. Ujistěte se, že kryt správně sedí na přístroji.
  7. Zapojte adaptér do zásuvky.
  8. Stiskněte tlačítko „Mist“ pro zapnutí difuze a zapněte časovač.
  9. Difuzér začne pracovat.

### Upozornění:

- Při přesouvání přístroje ho opatrně přesouvejte a držte pevně v rukou. S tímto výrobkem zacházejte opatrně, abyste zabránili nárazům nebo pádům.
- Přístroj by měl být umístěn na rovném pevném povrchu. Neumisťujte na koberce, koberečky, dřevěný/ leštěný nábytek nebo nestabilní povrchy.
- K naplnění vody do nádržky použijte vhodnou odměrku. Nikdy se nepokoušejte plnit vodu pod tekoucím kohoutkem nebo pokud je přístroj zapojený v zásuvce.
- Hladina vody by neměla překročit červenou značku pro maximální hladinu vody, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení.
- Udržujte vodu mimo ventilační otvor a přívod vzduchu.
- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme, abyste použili přírodní esenciální olej. Umělá vůně, přísady nebo nečistoty mohou poškodit jednotku.
- Pokud výrobek nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
- Během provozu nesundávejte kryty.

### Nastavení přístroje:

- „Mist“ button (tlačítko pro zapnutí difuze/mlhy)
  - Přístroj zapnete jedním stisknutím tlačítka. Výchozí čas jsou 2 hodiny, označené „2H“ a zeleným LED světlem.
  - Stiskněte tlačítko podruhé a pracovní dobu nastavíte na 4 hodiny, což je indikováno symbolem „4H“ a zeleným LED světlem.  
Stiskněte tlačítko potřetí a pracovní dobu nastavíte na 8 hodin přerušovaně, (5 minut zapnuto a 5 minut vypnuto). Režim je indikovaný zelenou LED diodou a symbolem „8H“.
  - Čtvrtým stisknutím tlačítka vypnete difuzér.
- „Light“ button (tlačítko pro zapnutí světla)
  - Po stisknutí tlačítka „Mist“ se automaticky zapne barevné podsvícení (barvy se střídají).
  - Stisknutím tlačítka „Light“ poprvé přepnete na „světlo modrou“
  - Stisknutím tlačítka „Light“ podruhé přepnete na světlo připomínající mihotající se světlo svíčky
  - Stisknutím tlačítka „Light“ potřetí přepnete na „fialovou“
  - Stisknutím tlačítka „Light“ počtvrté přepnete na „zelenou“
  - Pátým stisknutím tlačítka „Light“ vypnete světlo.

### Poznámka:

1. Očekává se mírný rozdíl v množství mlhy produkované různými přístroji.
2. Faktory ovlivňující množství mlhy: voda, vlhkost, teplota a proudění vzduchu v místnosti.
3. Přístroj má funkci automatického vypnutí, pokud v nádržce dojde voda nebo pokud se přístroj převrátí.

### Čištění a údržba:

- Před čištěním vždy vypojte difuzér ze zásuvky.
- Odpojte difuzér ze zásuvky.
- Zvedněte horní část vnějšího krytu.
- Zvedněte krycí víčko.

- Ujistěte se, že v nádržce není žádná voda.
- Odstraňte z nádržky všechnu zbývající vodu.
- Použijte vatovou tyčinku a neutrální čisticí prostředek a vyčistěte kovový disk uprostřed nádržky na vodu. Toto opakujte nejméně 2x týdně.

Pozor:

- Nikdy nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, protože může dojít k poškození přístroje.
- Po každém použití přístroj očistěte vatovým tamponem. Opláchněte vodou z vodovodu nebo minerální vodou a poté otřete suchým hadříkem.
- Před každou výměnou oleje je nutné vyčistit nádržku na vodu.
- Použijte vodu z vodovodu nebo minerální vodu.
- Po použití/čištění nechte důkladně zaschnout.
- Zajistěte, aby do výstupu vzduchového potrubí nevnikla voda, protože by to mohlo poškodit elektrický obvod.