

DE: Ultraschalldiffuser Édition Easy Pop

PRÄVENTIVMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG

- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, stabilen Oberfläche in einem ausreichendem Abstand vom Rand auf.
- Wir empfehlen die Verwendung von: Mineralwasser oder Wasser aus der Wasserleitung mit Zimmertemperatur, dass nicht zu stark kalkhaltig ist.
- Kein heißes Wasser verwenden, einige Teile könnten beschädigt werden.
- ! Tropfen Sie das Aroma oder das ätherische Öl nicht in den leeren Behälter ohne Wasser, das Gerät könnte beschädigt werden. Überschüssiges Duftöl könnte die Diffusion behindern oder das Gerät beschädigen! **Halten Sie sich an die empfohlene Dosierung (10-15 Tropfen für das maximale Behältervolumen).**
- Um Verschmutzungen und üblen Gerüchen aus dem Diffuser vorzubeugen, sollten Sie vor jedem Gebrauch Folgendes tun:
 - Reinigen Sie den Wasserbehälter und den oberen Deckel mit Seife oder einem Geschirrspülmittel, verwenden Sie keinen Reinigungsspray, keine Lösungsmittel und auch keine Scheuermittel, das Gerät könnte beschädigt werden. Trocknen Sie das Gerät nach dem Reinigen mit einem trockenen Tuch ab.
 - Wischen Sie die äußeren Teile des Gerätes mit einem weichen feuchten Tuch ab.
 - Verwenden Sie zur Reinigung der Keramikscheibe im Inneren des Wasserbehälters nur in Wasser getränkte Wattestäbchen. Reinigen Sie die Scheibe sehr vorsichtig, drücken Sie nicht dagegen, sie ist sehr zerbrechlich.

Problem	Ursache	Lösung
Nach dem Einschalten steigt kein Nebel aus dem Diffuser auf	Das Gerät ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das USB Kabel richtig angeschlossen ist.
	Im Behälter ist zu wenig Wasser.	Füllen Sie Wasser in den Behälter nach.
	Im Behälter ist zu viel Wasser (mehr als das Maximum).	Entfernen Sie das überschüssige Wasser bis zum Maximum.
	Die obere Abdeckung des Diffusers sitzt nicht richtig.	Vergewissern Sie sich, dass nichts den freigesetzten Nebel blockiert.
Während des Betriebes hört der Nebel auf herauszutreten.	Im Behälter ist zu wenig Wasser.	Füllen Sie Wasser in den Behälter nach.
	Auf der oberen Abdeckung befindet sich eine große Menge an Kondenswasser.	Schalten Sie den Diffuser aus, nehmen Sie die obere Abdeckung ab und wischen Sie das kondensierte Wasser ab.
Geringer Nebel.	Die Keramikscheibe im Behälter ist schmutzig.	Reinigen Sie die Keramikscheibe gemäß der Anleitung.
	Im Behälter befindet sich zu viel Duftöl.	Entleeren Sie den Behälter und reinigen Sie ihn.
	Auf der oberen Abdeckung befindet sich eine große Menge an Kondenswasser.	Schalten Sie den Diffuser aus, nehmen Sie die obere Abdeckung ab und wischen Sie das kondensierte Wasser ab.
Die Beleuchtung lässt sich nicht einschalten.	Störung des Gerätes.	Reklamieren Sie das Gerät.

Wenn die Probleme anhalten, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer des Gerätes. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine falsche Verwendung des Gerätes verursacht wurden.

VERWENDUNG:

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

- Schließen Sie das USB Kabel an das Gerät, aber nicht an die Stromquelle an.
- Nehmen Sie die obere Abdeckung ab und füllen Sie Wasser in den Behälter - max. 100 ml. Nicht mehr einfüllen.
- Geben Sie 10 - 15 Tropfen Aroma oder ätherisches Öl ins Wasser.
- Die obere Abdeckung wieder auf das Gerät geben.
- Schließen Sie das USB Kabel an die Stromquelle an.

Einschalten des Gerätes (lesen Sie die oben angeführten Hinweise sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden)!

Taste **ON/OFF**

- Durch einen Tastendruck schalten Sie die ununterbrochene Diffusion mit Beleuchtung ein (max. Diffusionszeit 5 Stunden bei maximal befülltem Behälter).
- Durch einen weiteren Tastendruck schalten Sie die unterbrochene Diffusion mit 15 Sekunden Zyklen ein (wird automatisch nach 10 Stunden beim maximal befülltem Behälter ausgeschaltet). Die Lampe blinkt 2x zur Bestätigung der Änderung der Betriebsart.
- Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um den Diffuser auszuschalten.

LIGHT Taste: arbeitet unabhängig von der „ON/OFF“ Taste

- Durch den ersten Tastendruck schalten Sie die Farbbeleuchtung ein (die Farben wechseln regelmäßig).
- Durch den zweiten Tastendruck halten Sie die Beleuchtung in der jeweiligen Farbe an.
- Durch den dritten Tastendruck schalten Sie das flackernde Licht ein, dass an Kerzenlicht erinnert.
- Durch den vierten Tastendruck schalten Sie die Beleuchtung komplett aus.

Hinweise: Das Gerät funktioniert nicht, wenn zu wenig Wasser oder zu viel Wasser (mehr als 100 ml) eingefüllt wurde. Verwenden Sie Mineralwasser oder Wasser aus der Wasserleitung mit Zimmertemperatur. Verwenden Sie kein heißes Wasser, das Gerät könnte beschädigt werden. Geben Sie das Aromaöl oder ätherische Öl immer erst dazu, nachdem Sie den Behälter mit Wasser gefüllt haben und nie in den leeren Behälter, dadurch könnte das Gerät beschädigt werden! Zu viel Aromaöl oder ätherisches Öl könnte den Diffuser beschädigen. Harte und stark viskose ätherische öle können das Gerät beschädigen.

Um Verschmutzungen am Gerät und des Wassers zu vermeiden empfehlen wir das Wasser nach jedem Einsatz des Gerätes aus dem Behälter zu leeren und den Behälter und die obere Abdeckung zu reinigen. Verwenden Sie saugendes Papier mit einer geringen Menge Reinigungsmittel für die Reinigung (Seife, Geschirrspülmittel...). Verwenden Sie keine Reinigungssprays, Lösungsmittel oder Scheuermittel für die Reinigung. Trocknen Sie das Gerät danach mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie das Gerät von Außen mit einem leicht befeuchteten Tuch. Um zur Keramikscheibe zu gelangen, drehen Sie die Schutzabdeckung im Behälter gegen den Uhrzeigersinn. Reinigen Sie die Scheibe mit einem (feuchten) Wattestäbchen, drücken Sie dabei nicht zu fest auf die Scheibe. Drehen Sie die Schutzabdeckung nach der Reinigung wieder in die ursprüngliche Position ein. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen werden, sollten Sie das Wasser aus dem Behälter leeren und das Gerät reinigen und abtrocknen. An einer trockenen Stelle aufbewahren.

Vertrieb: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Herkunftsland: Frankreich.