


## Návod na použitie

### ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR ESTÉBAN LIGHT & BAMBOO EDITION

Záruka na výrobok platí podľa platnej legislatívy po predložení účtenky alebo iného dokladu s dátumom nákupu. Výrobok nesmie obsahovať žiadne rozštiepené kusy.

**Pokyny na použitie/Varovanie:** Vyvarujte sa otrasom. Nenatierajte ani nezakrývajte spotrebič. Určený len na použitie v interiéri. Uistite sa, že voda nevyteká mimo difuzér ani nádobku. Po použití nenechávajte vodu s olejom v prístroji a prístroj ihneď vyčistite. Ak je difuzér v prevádzke, nepremiestňujte ho. Prístroj umiestnite na rovnom, stabilnom a chránenom povrchu. Používajte len adaptér dodaný s difuzérom. Pred vykonávaním akejkoľvek činnosti s prístrojom, ako je napr. čistenie, ho odpojte. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Spotrebič svojpomocne nerozoberajte ani neopravujte. Neblokujte ventiláciu na základni spotrebiča, aby nedošlo k jeho prehriatiu. Používajte vždy esenciálne oleje zriedené vodou. Flexibilný externý kábel adaptéra nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, odporúčame adaptér zlikvidovať. Prístroj musí byť pripojený len na veľmi nízke napätie, v súlade s údajmi uvedenými v návode na použitie. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností či znalostí len za predpokladu, že sú pod správnym dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny, ako bezpečne zariadenie používať, a zároveň boli upozornení na možné riziká. Deti sa s týmto zariadením nesmú hrať. Prístroj by nemal byť čistený deťmi. Mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode alebo v prostredí, kde je spotrebič používaný alebo skladovaný, môžu rásť v nádržke na vodu a ich difúzia do vzduchu môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné riziká, a to v prípade, keď sa voda pravidelne neobmieňa a nádržka nie je každé 3 dni poriadne čistená. Všetky rady a video návody k ultrazvukovým difuzérom Estéban Paris Parfums nájdete na webových stránkach výrobcu: [www.esteban.fr](http://www.esteban.fr)

#### Prehľad:



**A: horná časť, kryt Bamboo difuzéra**

**B: kryt nádržky na vodu**

**C: spodná časť, nádržka na vodu**


1. Tlačidlo Light (ovládanie svetla)
2. Tlačidlo Timer (časovač)
3. Tlačidlo Mist (ovládanie hmly)
4. Indikátor časovača (1/2/3 h)
5. Vetrание
6. Značka pre max. objem vody
7. Zábrany proti striekajúcej vode
8. Keramický disk

**D: napájací kábel**

**E: kefka na čistenie keramického disku**

**F: diaľkové ovládanie**

## Spustenie difuzéra:



\*Do vody pridajte 10 – 15 kvapiek arómy alebo esenciálneho oleja podľa požadovanej intenzity vône. Varovanie: Difuzér nefunguje, ak je v nádržke príliš veľa vody (viac než max. hodnota) alebo príliš málo.

## Ovládanie difuzéra:

### Tlačidlo MIST:

1. Prvé stlačenie: zapnete nepretržitý chod difuzéra.
2. Druhé stlačenie: prerušovaný chod, difúzia každých 15 sekúnd. Indikátor raz blikne pre potvrdenie nastavenia módu.
3. Tretie stlačenie: difuzér sa vypne.

### Tlačidlo TIMER:


1. Prvé stlačenie: difuzér sa automaticky vypne po 1 hodine.
2. Druhé stlačenie: difuzér sa automaticky vypne po 2 hodinách.
3. Tretie stlačenie: difuzér sa automaticky vypne po 3 hodinách.
4. Nepretržitá difúzia.

### Tlačidlo LIGHT (pracuje nezávisle od tlačidla MIST):

1. Prvé stlačenie: zapne sa intenzívne svetlo.
2. Druhé stlačenie: zapne sa jemné svetlo.
3. Tretie stlačenie: zapne sa svetlo s efektom svetla sviečky.
4. Štvrté stlačenie: svetlo sa vypne.

Podržaním ktoréhokoľvek tlačidla na niekoľko sekúnd kedykoľvek zastavíte aktuálne režimy.

### Ovládanie difuzéra pomocou diaľkového ovládania:



A: Zapne sa difuzér (nepretržitá difúzia a intenzívne svetlo).

B: Nastavenie času difúzie – 1h, 2h alebo 3h (pri max. hladine vody).


C: Vypne alebo zapne svetlo (pracuje nezávisle od difúzie).

D: Zvolíte požadované svetlo – intenzívne, jemné, efekt svetla sviečky (pracuje nezávisle od difúzie).

E: Nepretržitá difúzia.

F: Prerušovaný chod, difúzia každých 15 sekúnd (svetlo raz preblikne pre potvrdenie nastavenia módu).

### Po použití:



### Bezpečnostné opatrenia pre použitie:

- Umiestnite difuzér na rovný a stabilný povrch ďaleko od okraja.
- Odporúčaná voda: minerálna voda/voda z vodovodu/izbovej teploty/s nízkym obsahom vodného kameňa.
- Do nádoby nelejte horúcu vodu (nebezpečenstvo poškodenia citlivých súčastí).
- Nikdy nenechávajte vodu v nádržke, ak nie je difuzér používaný.
- Nedovoľte, aby oblasť okolo difuzéra zvlhla alebo sa namočila.
- Nelejte kvapky esenciálneho oleja do nádržky, ak v nej nie je voda, hrozí tým poškodenie zariadenia.
- Nadbytočné množstvo esenciálneho oleja by mohlo zabrániť difúzii a poškodiť difuzér.
- Po každom použití a pred uskladnením difuzér vyčistite:

1. Vyčistite nádobu na vodu a jej hornú časť, aby ste odstránili všetky zvyšky, použite na to savý papier.
2. Použite jemný čistiaci prostriedok (mydlo, prostriedok na umývanie riadu...). Nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli poškodiť spotrebič. Následne difuzér otrite suchou handričkou.
3. V prípade potreby očistite vonkajšiu časť spotrebiča mäkkou handričkou s trochou vody.
4. Na čistenie keramického disku použite vlhkú vatovú tyčinku (len s vodou) a uistite sa, že netlačíte príliš silno. Po vyčistení otvor opäť uzavrite.

Vstupné napätie: 100 – 240V, 50/60 Hz

Výstupné napätie: 24 V, 0,5 A

Sila: 10 W

### Opravy:

Ak produkt nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce body:

Problém:	Príčina:	Riešenie:
Difuzér je zapnutý, ale hmla nevychádza.	Prístroj nie je zapojený do zásuvky.	Uistite sa, že je napájací adaptér správne zapojený v zásuvke.
	V nádržke je príliš málo vody.	Pridajte do difuzéra vodu.
	V nádržke je veľa vody, viac než 120 ml.	Vylejte prebytočnú vodu.
	Skontrolujte, či časť, kadiaľ vychádza para, nie je blokovaná.	Uistite sa, že nič neprekáča vychádzajúcej hmle.
Z prístroja prestane počas prevádzky vychádzať hmla.	V nádržke došla voda/je jej príliš málo.	Doplňte vodu v difuzéri.
	V kryte nádržky, odkiaľ vychádza hmla, sú nahromadené kvapky vody.	Vypnite difuzér, odstráňte kryt nádržky a vyčistite nahromadené kvapky vody.
Nedostatočná vychádzajúca hmla.	Keramický disk je špinavý alebo upchaný kvapkami vody.	Vyčistite keramický disk podľa návodu.
	Do difuzéra sa dostal esenciálny olej.	Vyprázdnite prístroj a vyčistite ho.
	V kryte nádržky, odkiaľ vychádza hmla, sú nahromadené kvapky vody.	Vypnite difuzér, odstráňte kryt nádržky a vyčistite nahromadené kvapky vody.
Nejde zapnúť svetlo.	Porucha difuzéra.	Kontaktujte predajcu.
Diaľkové ovládanie nefunguje.	Batéria je vybitá.	Vymeňte batériu.
	Difuzér nedeteguje ovládanie.	Držte ovládač v smere difuzéra.

**Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte svojho predajcu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním difuzéra.**