

## Használati utasítás NEBULISER SEASONS - AERO SM (fehér, zöld)

- **ÁTTEKINTÉS**

Fő egység

1. Belső fedél
2. Olajpermetező lyuk
3. Illóolajos üveg
4. TIMER gomb az időzítéshez (1 óra/2 óra/5 óra)
5. POWER gomb az intenzitás beállításához (alacsony/magas)
6. Szilikon gyűrű
7. USB bemenet
8. Felső fúvókafedél
9. Légbeömlő nyílás
10. Cső olajjal
11. Gyanta felső burkolat
12. Szilikon dugó
13. Lyuk az akkumulátortöltőhöz
14. USB-A/USB-C
15. Hordszív

- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

A diffúzort mindig sima, szilárd és vízszintes felületre helyezze.

1. Dugja be a mellékelt töltőkábelt a készülékbe, csatlakoztassa bármelyik DC 5V 1A USB töltőadaptert a dugaszaljatba.  
Töltési idő: 5 óra  
Üzemidő: akár 11 óra
2. Emelje fel a felső fedelet és a belső fedelet. Húzza ki a fúvókát a készülékből.
3. Fogja meg a fúvókát, tartsa erősen és fordítsa el az olajpalackot az óramutató járásával megegyező irányba. Töltse meg a palackot kedvenc illóolajával, vagy közvetlenül helyezze be a palackot kedvenc olajával az eredeti helyett. Ismét vegye kézbe a fúvókát, tartsa és fordítsa el a palackot az óramutató járásával ellentétes irányba.
4. Helyezze vissza a fúvókát és a palackot a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a fúvóka megfelelően van behelyezve, egy szintben kell lennie a jelzett jelzéssel. Helyezze vissza a belső fedelet és a felső fedelet.

Megj.

- A legjobb illat érdekében természetes illóolajok használatát javasoljuk. A mesterséges illatanyagok károsíthatják a készüléket.
- Működés közben ne távolítsa el a fúvókát, és ne kezelje a készüléket.
- A diffúzort mindig sima, szilárd és vízszintes felületre helyezze. A kárpitok, szőnyegek és más egyenetlen felületek befolyásolhatják a szellőzőrendszert.

- Bármilyen 5 ml-es, 10 ml-es vagy 15 ml-es palackot használhat kedvenc illóolajából. Az olajcsövet igény szerint elvághatja, figyelembe véve a behelyezett olajpalack méretét. (A cső lapos részét mindenképpen rövidítse le.)

Hordszíj - távolítsa el a szilikondugót, és csavarja be a csatot az óramutató járásával megegyező irányba a készülékhez.

## • **ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA**

**POWER GOMB:** nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához. Állítsa be a két intenzitás egyikét. Alacsony intenzitás: 5 perc be/10 perc kikapcsolási intervallum  
Magas intenzitás: 5 perc be/5 perc kikapcsolás

**TIMER GOMB:** nyomja meg a gombot a működési idő megváltoztatásához. 1 h/2 h/5 h állítható be

**LED FÉNY:** hosszan nyomja meg a POWER gombot és várja meg, amíg a LED háttérvilágítás bekapcsol. Tartsa lenyomva ismét a LED háttérvilágítás színének megváltoztatásához. Tartsa lenyomva a gombot, amíg a fény a kívánt színre nem vált.

- Változó szín, világoskék, fényutánzó gyertyafény vagy lila fény állítható be.
- Ha a piros villogó lámpa világít, ha az akkumulátor lemerült.

**AKKUMULÁTOR TÖLTÉSJELZŐ (NAP SZIMBÓLUM):** Ha az akkumulátor lemerült, piros fény villog. Az akkumulátor 100%-os feltöltése után zöld fény gyullad ki.

## • **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

\*Tisztítás közben mindig húzza ki az USB-kábelt a készülékből.

1. Fogja meg a készülék alját, emelje fel a felső fedelet és a belső fedelet.
2. Töltse fel az üres olajpalackot 75%-nál alacsonyabb koncentrációjú alkohollal.
3. Ismét dugja be a készüléket a konnektorba, és kapcsolja be 5 percre.
4. 5 perc elteltével kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a fúvókát, és vegye le a felső fúvókafedelet.
5. Vegyen egy alkoholba mártott vattacsomót, és óvatosan tisztítsa meg a fúvókát.

**Fontos: Ügyeljen arra, hogy a fúvóka vagy a készülék ne lefelé nézzen a tisztítás során, különben az olaj kifolyhat és károsíthatja a készüléket.**

Megjegyzés:

- Soha ne használjon 75%-nál magasabb koncentrációjú alkoholt a tisztításhoz, mert tönkretelheti a készüléket.
- Az alkohol gyúlékony, megfelelő szellőzést kell biztosítani a tisztítás során a tűz megelőzése érdekében.
- A legjobb illat eléréséhez heti 1-2 alkalommal tisztítsa meg a fúvókát.
- Az illóolaj cseréje előtt tisztítsa meg a fúvókát és az olajcsövet.
- Az illat intenzitása a beállítástól és a használt olaj típusától függően változhat. Próbálja ki különböző beállításokat és nézze meg, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.

- Csak tiszta, természetes illóolajokat használjon, hogy elkerülje a készülék vagy annak alkatrészeinek károsodását.

- **BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

1. Soha ne használja a diffúzort a rendeltetésétől eltérő célra.
2. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
3. A készülék használata előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.
4. Csak a mellékelt USB-kábelt használja. Ezzel elkerülheti a készülék károsodását.
5. A hálózati adapter leválasztásakor a kezével tartsa az adapter testét, ne a kábelt húzza.
6. Az akkumulátor 100%-os feltöltése után húzza ki az USB-kábelt.
7. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket vagy ha mozgatja, húzza ki a hálózati adaptert, távolítsa el az olajpalackot, és tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket.
8. Kerülje a készülék mozgatását illatosítás közben. Ha mégis elmozdítja, tartsa az egész készüléket stabilan a kezében.
9. Az ebben a kézikönyvben megadott óvintézkedések a készülék biztonságos és helyes használatának biztosítására szolgálnak és ezzel megakadályozzák a nem megfelelő kezeléssel adódó veszélyeket vagy töréseket.
10. A "FIGYELMEZTETÉS" fontos biztonsági utasításokat tartalmaz. Kövesse ezeket az utasításokat.

- **FIGYELMEZTETÉS**

1. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai vagy kognitív képességekkel rendelkező személyek, akik nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy megtanította őket az eszköz helyes használatára, és megértették az ezzel járó kockázatokat.
2. Abban az esetben, ha a készülék füstölni kezd, szagot enged, szokatlan zajokat vagy egyéb rendellenességeket ad ki, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a dugaszaljzatból. A termék megrongálódhat, áramütést okozhat vagy módosulhat.
3. Ne módosítsa, javítsa vagy más módon ne szerelje szét ezt a készüléket, mert ez tüzet, áramütést vagy egyéb károkat okozhat.
4. Javasoljuk, hogy a készülék ártalmatlanítása során az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen adja le, ne a háztartási hulladékkal együtt.
5. Ha ezt a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az olajpalackot a termékből, és húzza ki a terméket a konnektorból. Ezzel elkerülhető az áramütés veszélye.
6. Töltse a készüléket min. 1x 3 havonta. Ezt a módot javasoljuk az akkumulátor állapotának és élettartamának megőrzéséhez.
7. Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól és nagy nyomású helyektől.
8. Ne törje vagy rongálja meg a készüléket.
9. Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő hőmérsékleten van. A nem megfelelő hőmérséklet befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát. Hőmérséklet töltés közben: 0° - 45°C. Hőmérséklet működés közben: 0° - 50°C.
10. Ezt a terméket tisztítás és karbantartás közben le kell választani az áramforrásról.

11. Az olaj vagy az olajpalack kezelésekor fokozottan ügyeljen és ne szennyezze be a bútorokat. Ha a bútorra csöppen, azonnal törölje le az olajat, hogy elkerülje a termék vagy a bútor külső felületének elszíneződését.
12. Ez a termék nem egészségügyi eszköz. A diffúzorból származó esszenciák közvetlen belélegzése nem javasolt.
13. Ha bármilyen speciális egészségügyi problémája vagy rossz közérzete van, mint például terhesség, tüdőelégtelenség, rák, epilepszia vagy más betegségek, az illóolajok használata előtt konzultáljon orvosával. Ha kényelmetlenül érzi magát, hagyja abba a termék használatát, és szellőztessen.
14. Az illóolajok erősen koncentráltak, és mindig óvatosan kell bánni velük, beleértve a minden alkalommal használt mennyiséget is.
15. Ne érintse meg a diffúzort nedves kézzel, és ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz a készülékre, mert ez áramütést okozhat.
16. A készülék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a készüléket. A gyerekek áramütést kaphatnak.
17. A tűz, áramütés vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne helyezze a készüléket a következő helyekre:
  - Közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek kitett környezetbe.
  - Nyomás alatt lévő vagy gyúlékony tartályok.
- 18. Nem javasoljuk a parfüm alapokhoz használt egykomponensű illóolajok (főleg vetiver vagy szantálfa) használatát, túl viszkózusak. Inkább olajkeverékeket használjon, ezek könnyebben szétszóródnak a diffúzió során.

#### • KÉSZÜLÉK INFORMÁCIÓ

Készülék neve:	Aero SM
Készülék kódja:	SSAW-002
A készülék mérete:	átmérő 90 mm x 155 mm
Anyaga:	gyanta, PP
Áramfelvétel:	5 V (1 A)
Akkumulátor:	3,6 V (= 2500 mAh)
Fő egység súlya:	795 g
Lefedettségi:	akár 1200 m <sup>2</sup>
Üzemidő:	1/2/5 óra (időközökkel)
Megfelelő illóolaj:	bármilyen 5-15 ml térfogatú

Kínában készült.  
SSAW LLC  
seasonslife.com

#### • GARANCIA

Ez az eredeti használati útmutató része, amely a csomagban található

#### • A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A diffúzort nem lehet bekapcsolni.	Az akkumulátor hiánya.	Töltse fel a tartályt vízzel és próbálja meg újra bekapcsolni a készüléket.

A diffúzor az üzemidő lejártá előtt kikapcsol.		
A diffúzor be van kapcsolva, de nincs szaga (nem működik)+P6+O4	A fűvóka nincs megfelelően felszerelve.	Távolítsa el a fűvókát, és helyezze vissza megfelelően a készülékbe.
	Az olajpalack üres, vagy az olajsztint nem éri el a cső végét.	Adjon több olajat az üveghez, vagy helyezzen be egy másik palackot vagy csövet.
	Ön egykomponensű illóolajokat használt. +P6+O4	Keverje össze a használt olajat egy másik (alkalmasabb) olajjal, vagy használjon teljesen más olajat.
	Az olajcső nincs megfelelően csatlakoztatva az olajpalackhoz.	Helyezze vissza a csövet megfelelően a fűvókába.
Olaj szivárog a fűvókából/diffúzorból/palackból.	A fűvóka/diffúzor/palack meg van döntve vagy nincs a megfelelő helyzetben.	A diffúzort mindig stabil és vízszintes felületre helyezze. Soha ne döntse meg a készüléket és ne helyezze egyenetlen felületre.

- Ne szerelje szét vagy javítsa saját maga a készüléket. Ha nem tudja megoldani a problémát, forduljon az eladóhoz.