


Zippo Mini MPL

SK



UPOZORNENIE:

**NENECHÁVAŤ
V DOSAHI DETÍ!**

Nezapalovať zapalovač
v blízkosti tváre a odevu!

Nepoužívajte na zapalovanie
cigariet, cigár ani fajok.

Obsahuje horľavý plyn pod tlakom.

Nikdy nevystavovať teplu nad 50°C

alebo dlhšiemu slnečnému

žiarieniu! Nikdy neprepichovať

ani nevhadzovať do ohňa!

Presvedčíte sa, či plameň

po použití úplne zhasol!

Nad viditeľným plameňom sa vyskytuje mimoriadne teplo. Má sa
venovať mimoriadna pozornosť predchádzaniu poranenia alebo
požiaru spôsobeného plameňom. Nenechať horieť dlhšie ako
10 s! Po naplnení obsahuje horľavú kvapalinu.



Zippo Mini MPL

SK



UPOZORNENIE:

**NENECHÁVAŤ
V DOSAHI DETÍ!**

Nezapalovať zapalovač
v blízkosti tváre a odevu!

Nepoužívajte na zapalovanie
cigariet, cigár ani fajok.

Obsahuje horľavý plyn pod tlakom.

Nikdy nevystavovať teplu nad 50°C

alebo dlhšiemu slnečnému

žiarieniu! Nikdy neprepichovať

ani nevhadzovať do ohňa!

Presvedčíte sa, či plameň

po použití úplne zhasol!

Nad viditeľným plameňom sa vyskytuje mimoriadne teplo. Má sa
venovať mimoriadna pozornosť predchádzaniu poranenia alebo
požiaru spôsobeného plameňom. Nenechať horieť dlhšie ako
10 s! Po naplnení obsahuje horľavú kvapalinu.



POZOR: Tento zapalovač je dodávaný nenaplnený, pred prvým použitím je nutné ho naplniť. Postupujte podľa nižšie popísaného návodu.

NÁVOD NA PRVÉ NAPLNENIE ZAPALOVAČA: 1. Plniť len plynom na to určeným. 2. Zapalovač držte dnom hore. 3. Odkloňte zapalovač smerom od seba! 4. Nastavte regulátor plameňa na pozíciu minima (C). 5. Na ventil zapalovača priložte základnú plniacu ihlu tlakovej nádoby s plynom, ak je vhodná k plneniu vášho zapalovača. 6. V prípade, že sa nehodí, vyberte vhodný nástavec a nasadte na plniacu ihlu tlakovej nádoby. 7. 2-3 krát stlačte. 8. Po prvom plnení čakajte minimálne 4 hodiny pred prvým použitím zapalovača. Predčasné zapálenie zapalovača by mohlo vyvolať nadmerne a nebezpečne vysoký plameň. 9. Pred prvým zapálením zapalovača sa uistite, že je regulácia plameňa nastavená na pozíciu minima (C). 10. Až sa plameň stabilizuje, nastavte ho na požadovanú výšku.

POUŽÍVANIE ZAPALOVAČA: Zapalovač Zippo Mini MPL má patentovanú detskú bezpečnostnú poistku (A). Stlačte a držte bezpečnostnú poistku (A). Pre zapálenie posuňte zapalovací spínač (B) dopredu. Pre uhasenie plameňa a zastavenie prívodu plynu uvoľnite zapalovací spínač (B).

NÁVOD NA REGULÁCIU VÝŠKY PLAMEŇA: S pomocou regulátora (C) otáčajte (+ veľký plameň, - malý plameň) a nastavte primeranú výšku plameňa.

NÁVOD NA DOPLŇOVANIE PALIVA: 1. Plniť len plynom na to určeným. 2. Zapalovač držte dnom hore. 3. Odkloňte zapalovač smerom od seba! 4. Kovovým hrotom vypustíte z nádržky zapalovača zvyšok plynu. 5. Na ventil zapalovača priložte základnú plniacu ihlu tlakovej nádoby s plynom, ak je vhodná k plneniu vášho zapalovača. 6. V prípade, že sa nehodí, vyberte vhodný nástavec

a nasadte na plniacu ihlu tlakovej nádoby. 7. 2-3 krát stlačte. Po plnení čakajte 2 minúty pred ďalším použitím zapalovača.

Dovozca: ATC import s.r.o., Gen. Štefánika 40, 750 02 Píerov, Czech Republic

REKLAMAČNÝ PORIADOK K PREDÁVANÉMU TOVARU: Na uvedený výrobok sa vzťahuje 3-ročná záručná lehota, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania výrobku konečnému užívateľovi. Nároky zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú podľa platného znenia Občianskeho zákonníka. Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, u ktorého bol výrobok kúpený, alebo priamo v nižšie uvedenom servisnom centre. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnu zmluvou. Spotrebiteľ je povinný pri reklamácií zakúpeného tovaru predložiť doklad o zaplatení za tovar. Predávajúci nezodpovedá za vady: - pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, - ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, nešetným, neodborným alebo neprimeraným používaním, zaobchádzaním alebo obsluhou, v dôsledku mechanického poškodenia tovaru alebo po uplynutí doby životnosti tovaru, - spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovare alebo jeho súčasti. Záruka sa nevzťahuje na časti podliehajúce bežnému opotrebeniu a časti vykazujúce nadmerné opotrebenie v dôsledku nesprávneho užívania výrobku. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie. Počas najmenej piatich rokov od dátumu predaja výrobku konečnému užívateľovi sa dovozca zaručuje poskytnúť pozáručný servis na výrobky.

Servisné centrum pre záručné a pozáručné opravy:

ATC import s.r.o., Gen. Štefánika 40, 750 02 Píerov, Czech Republic

POZOR: Tento zapalovač je dodávaný nenaplnený, pred prvým použitím je nutné ho naplniť. Postupujte podľa nižšie popísaného návodu.

NÁVOD NA PRVÉ NAPLNENIE ZAPALOVAČA: 1. Plniť len plynom na to určeným. 2. Zapalovač držte dnom hore. 3. Odkloňte zapalovač smerom od seba! 4. Nastavte regulátor plameňa na pozíciu minima (C). 5. Na ventil zapalovača priložte základnú plniacu ihlu tlakovej nádoby s plynom, ak je vhodná k plneniu vášho zapalovača. 6. V prípade, že sa nehodí, vyberte vhodný nástavec a nasadte na plniacu ihlu tlakovej nádoby. 7. 2-3 krát stlačte. 8. Po prvom plnení čakajte minimálne 4 hodiny pred prvým použitím zapalovača. Predčasné zapálenie zapalovača by mohlo vyvolať nadmerne a nebezpečne vysoký plameň. 9. Pred prvým zapálením zapalovača sa uistite, že je regulácia plameňa nastavená na pozíciu minima (C). 10. Až sa plameň stabilizuje, nastavte ho na požadovanú výšku.

POUŽÍVANIE ZAPALOVAČA: Zapalovač Zippo Mini MPL má patentovanú detskú bezpečnostnú poistku (A). Stlačte a držte bezpečnostnú poistku (A). Pre zapálenie posuňte zapalovací spínač (B) dopredu. Pre uhasenie plameňa a zastavenie prívodu plynu uvoľnite zapalovací spínač (B).

NÁVOD NA REGULÁCIU VÝŠKY PLAMEŇA: S pomocou regulátora (C) otáčajte (+ veľký plameň, - malý plameň) a nastavte primeranú výšku plameňa.

NÁVOD NA DOPLŇOVANIE PALIVA: 1. Plniť len plynom na to určeným. 2. Zapalovač držte dnom hore. 3. Odkloňte zapalovač smerom od seba! 4. Kovovým hrotom vypustíte z nádržky zapalovača zvyšok plynu. 5. Na ventil zapalovača priložte základnú plniacu ihlu tlakovej nádoby s plynom, ak je vhodná k plneniu vášho zapalovača. 6. V prípade, že sa nehodí, vyberte vhodný nástavec

a nasadte na plniacu ihlu tlakovej nádoby. 7. 2-3 krát stlačte. Po plnení čakajte 2 minúty pred ďalším použitím zapalovača.

Dovozca: ATC import s.r.o., Gen. Štefánika 40, 750 02 Píerov, Czech Republic

REKLAMAČNÝ PORIADOK K PREDÁVANÉMU TOVARU: Na uvedený výrobok sa vzťahuje 3-ročná záručná lehota, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania výrobku konečnému užívateľovi. Nároky zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú podľa platného znenia Občianskeho zákonníka. Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, u ktorého bol výrobok kúpený, alebo priamo v nižšie uvedenom servisnom centre. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnu zmluvou. Spotrebiteľ je povinný pri reklamácií zakúpeného tovaru predložiť doklad o zaplatení za tovar. Predávajúci nezodpovedá za vady: - pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, - ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, nešetným, neodborným alebo neprimeraným používaním, zaobchádzaním alebo obsluhou, v dôsledku mechanického poškodenia tovaru alebo po uplynutí doby životnosti tovaru, - spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovare alebo jeho súčasti. Záruka sa nevzťahuje na časti podliehajúce bežnému opotrebeniu a časti vykazujúce nadmerné opotrebenie v dôsledku nesprávneho užívania výrobku. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie. Počas najmenej piatich rokov od dátumu predaja výrobku konečnému užívateľovi sa dovozca zaručuje poskytnúť pozáručný servis na výrobky.

Servisné centrum pre záručné a pozáručné opravy:

ATC import s.r.o., Gen. Štefánika 40, 750 02 Píerov, Czech Republic