NÁVOD

Difuzér do zásuvky Max Benjamin

• Najskôr od prístroja oddeľte predný zlatý kryt.
• Potom si pripravte vonnú náplň - z fľaštičky odskrutkujte viečko a otvorenú fľaštičku s náplňou opatrne vložte do zadnej časti prístroja, akonáhle zaklapne, nasaďte predný kryt späť.
• Takto pripravené zariadenie môžete zapojiť do zásuvky, uistite sa, že je prístroj vo vzpriamenej polohe, nie je mokrý ani inak poškodený. Manipulujte opatrne a iba so suchými rukami!
• Stlačte tlačidlo pre spustenie, ktoré sa nachádza v hornej časti prístroja.
• Do 30 minút sa vôňa začne šíriť priestorom. Zapínajte a vypínajte podľa potreby.



VAROVANIE*: Zariadenie musí byť vždy vypnuté pred vytiahnutím či vložením do/zo zásuvky a tiež pri výmene náplne! Prístroj umiestnite na bezpečné miesto, kde nebude vystavený priamemu slnečnému žiareniu a silným nárazom. Ak sa prístroj poškodí, najskôr vypnite napájanie v zásuvke a potom ho vyberte. Nepoužívajte s predlžovacími káblami alebo viaczásuvkové adaptéry. Len na vnútorné použitie.*
UCHOVÁVAJTE VO VZPRÍMENEJ POLOHE*. Neovládajte mokrými rukami ani kovovými predmetmi. Neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla alebo priameho slnečného žiarenia. Neklaďte na leštené, lakované alebo plastové povrchy. Nezakrývajte ani neblokujte prúdenie vzduchu zo zariadenia. Nepoužívajte v malých, uzavretých priestoroch pre domácich miláčikov bez dostatočného vetrania. Nepoužívajte nepretržite – na noc vypnite zo zásuvky. Počas používania ponechajte okolo difuzéra voľný priestor aspoň 50 cm. Náplne sú určené iba pre elektrický difuzér Max Benjamin – použitie iných difuzérov môže predstavovať toxické alebo požiarne riziko. Prístroj môžu obsluhovať iba dospelé osoby, držte mimo dosahu detí.*
LIKVIDÁCIA*: Po vyprázdnení vonnú náplň recyklujte, prázdnu fľaštičku vyhoďte do príslušného recyklačného kontajnera.*
ZDRAVOTNÉ VAROVANIE*: Osoby citlivé na parfumy by mali byť pri používaní tohto produktu obozretné. Pri priamom kontakte s pokožkou môže vzniknúť podráždenie kože. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Pri priamom zasiahnutí očí spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.*
PRI KONTAKTE S KOŽOU*: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.*
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ*: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Pokiaľ sú nasadené kontaktné šošovky a dajú sa ľahko vybrať, vyberte ich a pokračujte vo vyplachovaní.*