

GEODESIS

Ultrahangos diffúzor

Az ultrahangos diffúzor bekapcsolása

1. Nyissa fel a diffúzor műanyag fedelét, és öntsön maximum 100 ml vizet a víztartályba, a "max" jelzésig.
2. Ezután adjunk hozzá néhány csepp (5-15 csepp) illóolajat vagy aromaolajat a vízhez.
3. Helyezze vissza a műanyag és az üvegburkolatot, és csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.
4. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a diffúzor hátoldalán található 1x aranyszínű gombot. A diffúzor kikapcsolásához nyomja meg újra.
5. Forgassa el a gombot a fényerősség beállításához. A jobbra forgatással növelheti a fényt, a balra forgatással pedig csökkentheti, vagy teljesen kikapcsolhatja.
6. Nyomja meg a gombot 2 másodpercig a diffúziós üzemmód beállításához.
Első mód: non-stop diffúzió.
Második üzemmód: 30 s diffúzió / 30 s kikapcsolás
7. Állítsa be a diffúzor időzítőjét a gomb megnyomásával és jobbra forgatásával. A diffúzor 30 percig működik, majd kikapcsol.

Figyelmeztetés:

- Kerülje a termék rázását, letakarását vagy érintkezését bármilyen termékkel. Ne zárja el a szellőzőnyílást, biztosítsa az illatpára szabad áramlását a diffúzorból kifelé.
- Ügyeljen arra, hogy a diffúzor tartályából ne folyjon ki víz.
- Minden használat után ki kell önteni az illatesszenciát tartalmazó vizet, vagy ha már kifogyott, legalább a tartály belsejét öblítse ki vízzel. Tisztításkor a diffúzort mindig le kell választani az elektromos hálózatról!
- Amikor a termék használatban van, ne mozgassa vagy mozdítsa el. Helyezze a készüléket sík, stabil és száraz felületre, ahol elérhető az áramellátás a termék indításához.
- A diffúzor indításához csak a mellékelt adaptert használja. Ne cserélje ki másikkal.
- Gyermek és állatok elől elzárva tartandó.
- Ne szerelje szét vagy javítsa meg a készüléket saját maga.
- Ha a diffúzor vezérlőgombja vagy dugója sérült, ne használja a készüléket.
- Ne öntsön meleg vagy forró vizet a tartályba. A készülék károsodása áll fenn!
- Az illóolajat vagy aromaolajat nem szabad a tartályba csepegtetni a víz hozzáadása előtt, az olajokat mindig a vízbe kell csepegtetni.
- Tisztítsa meg a tartályt vízzel és nedvszívó papírral. Erősebb szennyeződés esetén szappan vagy mosogatószer is használható. Ne használjon aeroszolos spray-ket, oldószereket vagy súrolószereket.

Meghibásodások/jellemzők	Okok	Megoldás
A pára hiánya a készülék bekapcsolásakor	A készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz	Győződjön meg róla, hogy a tápegység megfelelően csatlakoztatva van a készülékhez, és biztonságosan be van dugva az elektromos hálózatba.
	Alacsony vízszint	Töltse fel a tartályt vízzel
	Túl sok, 100 ml-t meghaladó vízszint	Távolítsa el a felesleges vizet
	A tartályfedél csúcsa eltömődött	Lazítsa meg a fedelet úgy, hogy semmi ne akadályozza a pára távozását.
	A szellőzőnyílást, amelyen keresztül az illatos pára áramlik, egy vízcsepp zárja el.	Egy vattapamacs segítségével óvatosan távolítsa el a vízcseppet.
A pára kibocsátása leáll a készülék működése közben	Alacsony vízszint	Töltse fel a víztartályt
	Vízcseppek felhalmozódása a tartályfedél csúcsánál	Húzza ki a készüléket a konnektorból, vegye le az üveglapot és a tartály fedelét, és egy nedvszívó papírzsebkendővel tisztítsa le a felgyülemlt vízcseppeket.
Kevés pára	A kerámiatárcsa szennyezett	Óvatosan tisztítsa meg a kerámiatárcsát a tartály belsejében egy nedves vattakoronggal (csak vízzel).
	A maradék illóolajat a tartályban lévő vízbe öntötte.	Ürítse ki és tisztítsa meg a tartályt
	Vízcseppek gyűltek össze a tartályfedélen	Húzza ki a készüléket a konnektorból, vegye le az üveglapot és a tartály fedelét, és egy nedvszívó papírzsebkendővel tisztítsa le a felgyülemlt vízcseppeket.
	Alacsony vízszint	Töltse fel a tartályt vízzel, max. 100 ml-rel.
A lámpa nem világít	Diffúzor meghibásodás	Ha a diffúzor a törvényes

		igényérvényesítési időszakon belül van, küldje vissza a kereskedőnek.
--	--	---