

Ultrazvukový difuzér Galeo – Orion

Vďaka ultrazvukovej technológii zaručuje difuzér tiché, ale stále prevoňanie. Je možné ho použiť ako v čisto bielej farbe, tak i bez podsvietenia. Akonáhle sa voda v nádržke spotrebuje, difuzér sa automaticky vypne.

Návod na použitie:

1. Zdvihnite vrchný kryt difuzéru.
2. Naplňte nádržku vodou (max. 230 ml).
3. Pridajte do vody 2 – 3 kvapiek aroma alebo esenciálneho oleja.
4. Nasad'te kryt naspäť tak, aby bol dobre uzavretý.
5. Pripojte adaptér.

Tlačidlo Mist (on/off):



- Prvé stlačenie – spustí nepretržité prevoniavanie, z difuzéru vychádza hmla.
- Druhé stlačenie – spustí prerušované prevoniavanie - po 15 sek. intervaloch
- Tretie stlačenie – prevoniavanie sa vypne. Hmla z difuzéru nevychádza.

Tlačítko Lamp:



- Prvé stlačenie – svetlo je zapnuté (100% jas)
 - Druhé stlačenie – svetlo je zapnuté (20% jas)
 - Tretie stlačenie – spustí režim mihotajúceho sa svetla
 - Štvrté stlačenie – svetlo sa vypne.
-
- Keď je difuzér vypnutý, podržaním tlačidla „mist“ po dobu 2 sekúnd zapnete nepretržité prevoniavanie a zapne sa svetlo (100% jas). Ozve sa krátke pípnutie.
 - Keď je difuzér zapnutý, podržaním tlačidla „mist“ po dobu 2 sekúnd prístroj kompletne vypnete (prevoniavanie aj svetlo). Ozve sa krátke pípnutie.

Upozornenie: Nepoužívajte blízko otvoreného ohňa. Uistite sa, že difuzér je vypojený zo zásuvky, keď do nádržky pridávate aroma olej alebo ak čistíte vnútro difuzéru. Udržujte difuzér mimo dosahu detí a domácich miláčikov. Pravidelne vymieňajte vodu a čistite vnútro difuzéru (nádržku).

Látky syntetické/prírodné použité v zložení: drevo, sklo.

Upozornenie: Uchovajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Distribútor: ARIA PURA, s. r. o., Škrobárenská 518/16, Brno, www.ariapura.cz. Krajina pôvodu: Francúzsko.