


Für das Produkt gibt es eine Garantie nach der gültigen Gesetzgebung gegen Vorlage vom Kassenzettel oder einem anderen Verkaufsbeweis. keine Ersatzteile.

DE

gebrauchsanweisung / warning: stöße vermeiden, den apparat nicht bemalen oder bedecken, benutzung nur in räumen, achten sie darauf, dass die lösung nicht aus dem behältnis läuft. nach gebrauch muss der apparat sofort gereinigt werden und es darf sich keine lösung mehr darin befinden. den befeuchter während des betriebs nicht umstellen, stellen sie den apparat auf eine ebene, stabile und geschützte fläche. beim reinigen oder füllen des apparates muss der stecker herausgezogen sein, nicht in reichweite von kindern oder tieren stellen. der apparat darf nicht vom käufer selbst demontiert werden, die lüftungsöffnung an der basis des apparates muss immer geöffnet bleiben, um eine überhitzung zu vermeiden. nur mit estéban duftkonzentraten (oder geeigneten ätherischen ölen) und mit wasser verdünnt zu benutzen, das flexible externe kabel dieses transformators kann nicht ersetzt werden; bei beschädigung des kabels sollte der transformator entsorgt werden, der apparat darf nur mit sehr niedriger sicherheitsspannung, wie auf dem apparat vermerkt, betrieben werden, dieses gerät ist nicht zur verwendung durch personen (einschließlich kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen fähigkeiten oder durch personen ohne entsprechende erfahrung oder kenntnisse vorgesehen; es sei denn, diese werden von einer person, die für ihre sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder haben von dieser zuvor anweisungen zum gebrauch des geräts erhalten.







Sie finden alle nötigen Ratschläge und Video Tutorials bezüglich der „Parfümnebel“ Duftverteiler und der Estéban Duftkonzentrate auf unserer Homepage www.esteban.fr

GESAMTANSICHT




DIE INBETRIEBNAHME DES DUFTVERTEILERS

Lesen Sie die Gebrauchsempfehlungen aufmerksam vor der Inbetriebnahme des Duftverteilers durch.



*Parfümqualität: Fügen Sie je nach der gewünschten Duftintensität 10 bis 15 Tropfen Estéban-Parfümkonzentrat oder ätherische Öle hinzu.



• **Taste ON/OFF:**
- **einmaliges Drücken:** Start der kontinuierlichen Diffusion (mit automatischer Abschaltung nach 5 Stunden für den maximalen Füllstand) und Start der Lichtstimmung (fortlaufender Farbwechsel).

- **zweimaliges Drücken:** Diffusion im Wechsel alle 15s (automatische Abschaltung nach 10 h für maximalen Füllstand).

Das Licht blinkt zweimal, um den Wechsel des Modus anzuzeigen.

- **dreimaliges Drücken:** Stoppen des Zerstäubers.

• **Taste LIGHT,** funktioniert unabhängig von den Funktionen «ON/OFF»:

- **einmaliges Drücken:** Start der Lichtstimmung mit fortlaufendem Farbwechsel.


- **zweimaliges Drücken:** Stopp bei der aktuellen Farbe.

- **dreimaliges Drücken:** Kerzenlicht Wirkung (Lichtflackern).

- **viermaliges Drücken:** Abschaltung der Lichtstimmung.

NACH DER VERWENDUNG

8



VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

- Stellen Sie den Duftverteiler auf eine ebene und stabile Fläche, vom Rand entfernt, auf.
- Empfohlenes Wasser: Mineralwasser/Leitungswasser/mit Raumtemperatur/geringer Kalkgehalt.
- Kein heißes Wasser in den Behälter gießen (empfindliche Teile können beschädigt werden).
- **⚠ Keine Duftkonzentrate oder ätherische Öle in den noch trockenen Behälter geben, sonst kann der Apparat beschädigt werden.**
- Zuviel Duftkonzentrat oder ätherische Öle können die Duftverteilung verhindern, beeinträchtigen oder den Apparat beschädigen.
- Zu dickflüssige und aggressive ätherische Öle sind zu vermeiden; sie können den Zerstäuber beschädigen.
- Reinigen Sie den Apparat, Schritt für Schritt, nach jedem Gebrauch. So vermeiden Sie Verschmutzungen und unangenehme Gerüche:
 - Reinigen Sie den Wasserbehälter und das oberteil mit Wasser. Benutzen Sie dafür saugfähiges Küchenpapier und ein mildes Reinigungsmittel (z.B. Seife, Spülmittel... - benutzen Sie kein Spray, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, das den Apparat verkratzen oder beschädigen kann).
 - Benutzen Sie bitte ein falls nötig leicht angefeuchtetes, weiches Tuch um das Äußere des Apparates zu reinigen.
 - Zur Reinigung der Keramikscheibe benutzen Sie bitte oder Wattestäbchen (nur Wasser) – nicht zu stark drücken.

REPARATUR

Bei Funktionsstörungen, überprüfen Sie folgende Punkte:

Pannen / anzeichen	Gründe	Lösungen
Kein Nebel beim Anschalten des Apparates	Der Apparat ist nicht am Netz angeschlossen	Vergewissern Sie sich, dass das USB-Anschlusskabel ordnungsgemäß mit dem Gerät und dem USB-Anschluss verbunden ist
	Unzureichender Wasserstand	Wasserbehälter füllen
	Der Wasserstand überschreitet 100 ml	den Überschuss leeren
	Das Ende des Teiles A ist verstopft	Überprüfen Sie, dass nichts den Austritt des Nebels verhindert
Während des Betriebes hört der Nebel auf	Unzureichender Wasserstand	Wasserbehälter füllen
	Ansammlung von Wassertröpfchen am Ende des Teils A	Schalten Sie den Apparat ab und entfernen Sie die Teils A - dann die angesammelten Wassertropfen reinigen
Unzureichender Nebel	Die Keramikscheibe ist verunreinigt	Reinigen Sie die Keramikscheibe wie unter der Rubrik „VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG“ beschrieben
	Zuviel Estéban Duftkonzentrat oder ätherische Öle wurden in den Behälter gegeben	Leeren und reinigen Sie den Apparat
	Ansammlung von Wassertröpfchen am Ende des Teils A	Schalten Sie den Apparat ab und entfernen Sie die Teils A - dann die angesammelten Wassertropfen reinigen
Das Licht geht nicht an	Panne des Duftverteilers	Bringen Sie den Duftverteiler zu Ihrem Verkäufer zurück innerhalb des legalen Zeitraums für den Kundendienst

Falls die Probleme andauern, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind.

Stromversorgung	USB 3 / 5V - 1A
Stromnetz	mit dem mit USB-Stromnetz Adapter kompatibel – ausgang : 5V --- 1A
Leistung	5 W