

CZ: Ultrasonický hi-tech difuzér GALEO-Haumea

Díky ultrazvukové technologii zaručuje difuzér tiché, avšak stálé provonění. Disponuje širokou barevnou škálou – lze jej použít jak v čisté bílé barvě bez podsvícení, tak v barevných světelných variantách.

Difuzér Haumea Hi-Tech lze použít také jako zvlhčovač vzduchu, světlo, reproduktor, Bluetooth reproduktor a budík. Všechny funkce difuzéru můžete také pohodlně ovládat pomocí mobilní aplikace.

Technická specifikace:

Materiál: plast, ABS slitina

Objem nádržky: 200 ml

Napětí: 24 V DC, 1000 mA

LED osvětlení: 0,8 W

Rozměry: průměr 12,5 cm, výška 15,5 cm

Váha: 465 g

Kapacita reproduktoru: 5 W

Příslušenství: 1x napájecí kabel se síťovým adaptérem

Návod na použití:

1. Připojte k difuzéru síťový kabel.
2. Zvedněte horní kryt difuzéru.
3. Naplňte nádržku vodou (max. objem 200 ml) a přidejte pár kapek esenciálního nebo aroma oleje.
4. Nasadte zpět horní kryt.
5. Zapojte síťový kabel do zásuvky.
6. Zapněte difuzér (tlačítko ON/OFF)

Přehrávání hudby:

- Stiskněte a držte tlačítko ON/OFF po dobu 2 vteřin. „Bluetooth“ indikátor začne blikat. Připojte pomocí Bluetooth svůj mobilní telefon.
- Najděte „emoi diffuser lamp speaker“ mezi Bluetooth zařízeními na svém telefonu a obě zařízení spárujte. Po spárování difuzéru s mobilním telefonem můžete přes reproduktor přehrávat hudbu. „Bluetooth“ indikátor bude konstantně svítit.
- Nyní můžete přehrávat svoji oblíbenou hudbu pomocí reproduktoru na difuzéru.

„Hands-free“ volání:

- Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko „Play/Pause/Hands-free/Alarm shut-off“.
- Pro odmítnutí hovoru tlačítko „Play/Pause/Hands-free/Alarm shut-off“ stiskněte a držte.
- Pro ukončení hovoru opět stiskněte tlačítko „Play/Pause/Hands-free/Alarm shut-off“.

Ultrasonický difuzér:

- Stiskněte a držte tlačítko „mist diffusion“. Difuzér se spustí a bude pracovat (provoňovat) po dobu 1 hodiny.
- Pro změnu doby provoňování stiskněte tlačítko „programming button for the duration of use“ a nastavte dobu provoňování na 1 – 6 hodin.

LED osvětlení:

- Stiskněte tlačítko „light“ pro rozsvícení intenzivního LED světla.
- Druhým a třetím stisknutím tohoto tlačítka světlo ztlumíte.
- Čtvrtým stisknutím tlačítka „light“ světlo úplně vypnete.

Výběr barvy podsvícení:

- Když je světlo zhasnuté, stiskněte a držte tlačítko „light“ po dobu 3 sekund pro přepnutí do režimu výběru barvy světla. Difuzér se automaticky rozsvítí červeně.
- Každým dalším stisknutím tohoto tlačítka přepnete na jinou barvu podsvícení. Barvy se mění v následujícím pořadí: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová.
- Pro vypnutí režimu výběru barvy stiskněte tlačítko „light“ po dobu 1 sekundy. Pro návrat do režimu nastavení LED osvětlení stiskněte znovu tlačítko „light“ po dobu 1 sekundy.

Stažení aplikace pro mobilní telefon:

IOS: Otevřete App Store a vyhledejte aplikaci „Emoi Smart“. Stáhněte si „Emoi“ aplikaci.

Android: Otevřete Google Play a vyhledejte aplikaci „Emoi“. Stáhněte si aplikaci.

- V AppStore/Google Play NAJDĚTE aplikaci „EMOI SMART“. Otevřete ji. **NESTAHOJTE!**

- V aplikaci najdete doplňující informace (scrollujte dolů na stránku!), konkrétně „Více od: Shi Chen“. Zde STÁHNĚTE aplikaci „EMOI“.
- Zapněte funkci Bluetooth na svém telefonu a připojte k němu „emoi Diffuser Lamp Speaker“.
- Otevřete staženou aplikaci „EMOI“ a připojte difuzér k Bluetooth ještě i přímo v této aplikaci, tzn. opět si zde najdete „emoi Diffuser Lamp Speaker“ a připojte ho.
- Vyčkejte do spárování obou zařízení - objeví se „connected“.

Po použití:

- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky nebo vypněte difuzér.
- Pokud je v nádržce voda, difuzér nenaklánějte a vždy ho umístěte na rovný povrch.
- Pokud máte v plánu difuzér delší dobu nepoužívat, vylijte vodu z nádržky a vysušte ji.

Čištění přístroje a jeho uchovávání:

Pravidelné čištění difuzéru je nezbytné pro udržení jeho správného a bezproblémového fungování. Pokyny k čištění a údržbě najdete níže. Doporučujeme čistit difuzér po 5 až 6 použitích nebo každé 2-3 dny. Uvedené hodnoty jsou přibližné.

- Odpojte adaptér z elektrické sítě a oddělte horní kryt difuzéru.
- Vždy vylijte vodu z nádržky.
- Odpojte síťový adaptér od difuzéru.
- Nalijte trochu bílého octa do nádržky na vodu a nechte ho chvíli působit. Následně nádržku dostatečně vypláchněte a k jejímu dočištění použijte vatový tamponek. Při čištění dávejte pozor na ultrasonickou destičku uprostřed spodní strany nádržky, netlačte na ni.
- Difuzér je připravený k dalšímu použití.

Pozn.: Při nedostatku vody v nádržce se difuzér vypne automaticky!

Upozornění: Uchovejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Difuzér mějte vždy umístěný na rovném, suchém povrchu. Buďte opatrní, některé esenciální oleje mohou být korozivní a mohou tak poškodit difuzér.

Distributor: ARIA PURA, s. r. o., Josefská 1, Brno, www.ariapura.cz. Země původu: Francie.

SK: Ultrasonický hi-tech difuzér GALEO-Haumea

Vďaka ultrazvukovej technológii zaručuje difuzér tiché, avšak stále prevoniavanie. Disponuje širokou farebnou škálou – možno ho použiť ako v čistej bielej farbe bez podsvietenia, tak aj vo farebných svetelných variantoch.

Difuzér Haumea Hi-Tech možno použiť aj ako zvlhčovač vzduchu, svetlo, reproduktor, bluetooth reproduktor a budík. Všetky funkcie difuzéra môžete tiež pohodlne ovládať pomocou mobilnej aplikácie.

Technická špecifikácia:

Materiál: plast, ABS zliatina

Objem nádržky: 200 ml

Napätie: 24 V DC, 1000 mA

LED osvetlenie: 0,8 W

Rozmery: priemer 12,5 cm, výška 15,5 cm

Hmotnosť: 465 g

Kapacita reproduktora: 5 W

Príslušenstvo: 1x napájací kábel so sieťovým adaptérom

Návod na použitie:

- Pripojte k difuzéru sieťový kábel.
- Zdvihnite horný kryt difuzéra.
- Naplňte nádržku vodou (max. objem 200 ml) a pridajte pár kvapiek esenciálneho alebo vonného oleja.
- Nasadte späť horný kryt.
- Zapojte sieťový kábel do zásuvky.
- Zapnite difuzér (tlačidlo ON/OFF).

Prehrávanie hudby:

- Stlačte a držte tlačidlo ON/OFF 2 sekundy. „Bluetooth“ indikátor začne blikať. Pripojte pomocou bluetooth svoj

mobilný telefón.

- Nájdite „emoi diffuser lamp speaker“ medzi bluetooth zariadeniami na svojom telefóne a obe zariadenia spárujte. Po spárovaní difuzéra s mobilným telefónom môžete cez reproduktor prehrávať hudbu. „Bluetooth“ indikátor bude konštantne svietiť.
- Teraz môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu pomocou reproduktora na difuzéri.

„Handsfree“ volanie:

- Na prijatie hovoru stlačte tlačidlo „Play/Pause/Handsfree/Alarm shut-off“.
- Na odmietnutie hovoru tlačidlo „Play/Pause/Handsfree/Alarm shut-off“ stlačte a držte.
- Na ukončenie hovoru opäť stlačte tlačidlo „Play/Pause/Handsfree/Alarm shut-off“.

Ultrasonický difuzér:

- Stlačte a držte tlačidlo „mist diffusion“. Difuzér sa spustí a bude pracovať (prevoniavať) 1 hodinu.
- Na zmenu času prevoniavania stlačte tlačidlo „programming button for the duration of use“ a nastavte čas prevoniavania na 1 – 6 hodín.

LED osvetlenie:

- Stlačte tlačidlo „light“ na rozsvietenie intenzívneho LED svetla.
- Druhým a tretím stlačením tohto tlačidla svetlo stlmíte.
- Štvrtým stlačením tlačidla „light“ svetlo úplne vypnete.

Výber farby podsvietenia:

- Keď je svetlo zhasnuté, stlačte a držte tlačidlo „light“ 3 sekundy na prepnutie do režimu výberu farby svetla. Difuzér sa automaticky rozsvieti načerveno.
- Každým ďalším stlačením tohto tlačidla prepnete na inú farbu podsvietenia. Farby sa menia v nasledujúcom poradí: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová.
- Na vypnutie režimu výberu farby stlačte tlačidlo „light“ na 1 sekundu. Na návrat do režimu nastavenia LED osvetlenia stlačte znovu tlačidlo „light“ na 1 sekundu.

Stiahnutie aplikácie pre mobilný telefón:

IOS: Otvorte App Store a vyhľadajte aplikáciu „Emoi Smart“. Stiahnite si „Emoi“ aplikáciu.

Android: Otvorte Google Play a vyhľadajte aplikáciu „Emoi“. Stiahnite si aplikáciu.

- V AppStore/Google Play NÁJDITE aplikáciu „**EMOI SMART**“. Otvorte ju. **NESŤAHUJTE!**
- V aplikácii nájdite doplňujúce informácie (scrollujte dolu na stránku!), konkrétne „Viac od: Shi Chen“. Tu STIAHNITE aplikáciu „**EMOI**“.
- Zapnite funkciu Bluetooth na svojom telefóne a pripojte k nemu „emoi Diffuser Lamp Speaker“.
- Otvorte stiahnutú aplikáciu „EMOI“ a pripojte difuzér k Bluetooth ešte a priamo v tejto aplikácii, tzn. opäť si nájdite „emoi Diffuser Lamp Speaker“ a pripojte ho.
- Počkajte na spárovanie oboch zariadení - objaví sa „connected“.

Po použití:

- Odpojte sieťový adaptér zo zásuvky alebo vypnite difuzér.
- Ak je v nádržke voda, difuzér nenakláňajte a vždy ho umiestnite na rovný povrch.
- Ak máte v pláne difuzér dlhší čas nepoužívať, vylejte vodu z nádržky a vysušte ju.

Čistenie prístroja a jeho uchovávanie:

Pravidelné čistenie difuzéra je nevyhnutné na udržanie jeho správneho a bezproblémového fungovania. Pokyny na čistenie a údržbu nájdete nižšie. Odporúčame čistiť difuzér po 5 až 6 použitiach alebo každé 2 – 3 dni. Uvedené hodnoty sú približné.

- Odpojte adaptér z elektrickej siete a oddel'te horný kryt difuzéra.
- Vždy vylejte vodu z nádržky.
- Odpojte sieťový adaptér od difuzéra.
- Nalejte trošku bieleho octu do nádržky na vodu a nechajte ho chvíľu pôsobiť. Následne nádržku dostatočne vypláchnite a na jej dočistenie použite vatový tampón. Pri čistení dávajte pozor na ultrasonickú doštičku uprostred spodnej strany nádržky, netlačte na ňu.
- Difuzér je pripravený na ďalšie použitie.

Pozn.: Pri nedostatku vody v nádržke sa difuzér vypne automaticky!

Upozornenie: Uchovajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Difuzér majte vždy umiestnený na rovnom, suchom povrchu. Buďte opatrný, niektoré esenciálne oleje môžu byť korozívne a môžu tak poškodiť difuzér.

Distribútor: ARIA PURA, s. r. o., Škrobárenská 518/16, Brno, www.ariapura.cz. Krajina pôvodu: Francúzsko.

HU: GALEO-Haumea ultrazvónikus hi-tech diffúzor

Az ultrahangos technológiának köszönhetően a diffúzor csendes, mégis állandó illatosítást biztosít. Széles színskálával rendelkezik - használható háttérvilágítás nélküli tisztán fehér színben, valamint színes színváltozatokban is.

A Haumea Hi-Tech diffúzor használható légpárásítóként, fényforrásként, hangszóróként, Bluetooth hangszóróként és ébresztőóraként is. A diffúzor minden egyes funkciója kényelmesen működtethető mobil alkalmazás segítségével.

Műszaki adatok:

Anyaga: műanyag, ABS ötvözet

A tartály úrtartalma: 200 ml

Feszültség: 24 V DC, 1000 mA

LED-világítás: 0,8 W

Méretetek: átmérő 12,5 cm, magasság 15,5 cm

Tömeg: 465 g

A hangszóró kapacitása: 5 W

Tartozékok: 1x tápkábel hálózati adapterrel

Használati utasítás:

- Csatlakoztassa a diffúzorhoz a tápkábelt.
- Emelje fel a diffúzor fedelét.
- Töltse meg a diffúzort vízzel (max. mennyiség 200 ml), majd adjon hozzá pár csepp esszenciális vagy aromaolajat.
- Helyezze vissza a fedelet.
- A tápkábelt csatlakoztassa a hálózathoz.
- Kapcsolja be a diffúzort (ON/OFF gomb).

Zenelejátszás:

- Nyomja meg, majd hagyja 2 másodpercig lenyomva az ON/OFF gombot. A „Bluetooth” jelző villogni kezd, Bluetooth segítségével csatlakoztassa mobiltelefonját.
- Keresse meg az „emoi diffuser lamp speaker” lehetőséget a telefonján a Bluetooth berendezések között, majd párosítsa a két berendezést. A diffúzor és a mobiltelefon párosításával zenét játszhat le. A „Bluetooth” jelző folyamatosan világítani fog.
- Most lejátszhatja kedvenc zenéit a diffúzor hangszórójának segítségével.

„Hands-free” hívás:

- A hívás fogadásához nyomja meg a „Play/Pause/Hands-free/Alarm shut-off” gombot.
- A hívás elutasításához nyomja meg a „Play/Pause/Hands-free/Alarm shut-off” gombot és tartsa lenyomva.
- A hívás befejezéséhez újra nyomja meg a „Play/Pause/Hands-free/Alarm shut-off” gombot.

Ultrazvónikus diffúzor:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „mist diffusion” gombot. A diffúzor bekapcsol, és 1 órán át működni (illatosítani) fog.
- Az illatosítás idejének megváltoztathatásához nyomja meg a „programming button for the duration of use” gombot, majd állítsa be az illatosítás idejét 1 – 6 óra között.

LED-világítás:

- Nyomja meg a „light” gombot az intenzív LED-világítás beindításához.
- A „light” gomb második és harmadik megnyomásával a fényerő csökken.
- A „light” gomb negyedik megnyomásával a fény teljesen kikapcsol.

A háttérvilágítás színének megválasztása:

- Kikapcsolt fénynél nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a „light” gombot a fény színének kiválasztásához szükséges üzemmódra váltáshoz. A diffúzor automatikusan pirosan kezd világítani.
- A gombnak az ezt követő megnyomásával a diffúzor más-más színű háttérvilágítással rendelkező fényre vált. A színek a következő sorrendben változnak: piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, lila.
- A színkiválasztás üzemmódjának kikapcsolásához nyomja meg a „light” gombot és tartsa lenyomva 1 másodpercig. A LED-világítás beállításának üzemmódjához való visszatéréshez újra nyomja meg a „light” gombot 1 másodpercig.

Az alkalmazás mobiltelefonra való letöltése:

IOS: Nyissa meg az App Store-t, és keresse ki az „Emoi Smart” alkalmazást. Töltse le az „Emoi” alkalmazást.

Android: Nyissa meg az Google Playt, és keresse ki az „Emoi” alkalmazást. Töltse le az alkalmazást.

- KERESSE MEG az AppStore-ban/Google Play az „**EMOI SMART**” alkalmazást . Nyissa meg. **NE TÖLTSE LE!**
- Az alkalmazásban keresse meg a kiegészítő információkat (görgesse le az oldalon!), ez konkrétan a „ShiChen bővebben”. Itt TÖLTSE LE az „**EMOI**” alkalmazást.
- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján és csatlakoztassa hozzá az „emoiDiffuser Lamp Speaker“-t.
- Nyissa meg a letöltött „EMOI” alkalmazást és csatlakoztassa a diffúzort a Bluetoothra még közvetlenül ebben az alkalmazásban, azaz keresse itt megint meg az „emoiDiffuser Lamp Speaker“-t és csatlakoztassa.
- Várjon, amíg a két készülék társítása megtörténi - megjelenik a „connected”.

Használat után:

- Húzza ki a hálózatról a hálózati adaptert, vagy kapcsolja ki a diffúzort.
- Amennyiben víz található a tartályban, a diffúzort ne döntse meg, és mindig sík felületre helyezze.
- Ha a diffúzort hosszabb ideig nem szeretné használni, öntse ki a vizet a tartályból, majd szárítsa meg.

A készülék tisztítása és tárolása:

A diffúzor rendszeres tisztítása elengedhetetlen a helyes és zökkenőmentes működés érdekében. A tisztításhoz és karbantartáshoz szükséges utasítások lejjebb találhatóak. A diffúzort ajánlatos 5-6 használat után vagy 2-3 naponta tisztítani.

A feltüntetett értékek hozzávetőlegesek.

- Húzza ki az adaptert az elektromos hálózatról, és vegye le a diffúzor fedelét.
- Mindig öntse ki a vizet a tartályból.
- Húzza ki az adaptert a diffúzorból.
- Öntsön kis mennyiségű fehér ecetet a tartályba, és hagyja pár pillanatig hatni. Ezt követően a tartályt alaposan öblítse ki, a tisztítás befejezéséhez használjon vattatampon. A tisztítás közben ügyeljen a tartály alsó részének közepén található ultraszónikus lemezre, ne nyomja azt.
- A diffúzor ezzel készen áll a további használatra.

Megj.: Amennyiben a tartályban nincs elég víz, a diffúzor automatikusan kikapcsol!

Figyelmeztetés: Gyermek és háziállatok elől elzárt helyen tartandó! A diffúzor mindig sík, száraz felületre helyezendő.

Legyen óvatos, néhány esszenciális olaj korróziót okozhat, így kárt tehet a diffúzorban.

Forgalmazza: ARIA PURA, s. r. o., Škrobárenská 518/16, Brno, www.ariapura.cz. Származási ország: Franciaország