

CZ: Ultrasonický difuzér GALEO - VEGA

Díky ultrazvukové technologii zaručuje difuzér tiché, avšak stálé provonění. Disponuje širokou barevnou škálou – lze jej použít jak v čisté bílé barvě, bez podsvícení, tak v různě podbarvených světelných variantách.

Návod na použití:

1. Zvedněte vrchní kryt difuzéru.
2. Naplňte nádržku vodou (max. 100 ml).
3. Přidejte do vody 2 – 3 kapky aroma nebo esenciálního oleje.
4. Nasadte kryt zpět. Kryt musí být dobře uzavřen tak, aby mlha vycházela pouze horním otvorem difuzéru.
5. Připojte adaptér.
6. Zatlačte na hranu krytu difuzéru nad místem označeným cedulkou **BUTTON**, tam se nachází hlavní spínač, pomocí kterého difuzér uvedete do chodu.

Čištění přístroje:

- Abyste předešli ušpinění a zápachu difuzéru, před každým použitím provádějte následující:
- Vyčistěte nádržku na vodu a její horní kryt (možno pomocí mycího prostředku na nádobí), nepoužívejte aerosolový sprej, rozpouštědla ani abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození přístroje. Po umytí přístroj osušte suchým hadříkem.
- Vnější části přístroje omývejte měkkým navlhčeným hadříkem.
- K vyčištění keramického disku uvnitř nádoby na vodu používejte vatovou tyčinku namočenou pouze ve vodě. Disk čistěte velmi opatrně, příliš na něj netlačte, je křehký.

Funkce programu: Tlačítko ON/OFF se nachází na spodní straně difuzéru (pro optimální stisknutí tlačítka je vhodné na difuzér shora lehce zatlačit směrem dolů – v místě, kde se tlačítko nachází). Prvním stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete difuzér, který začne uvolňovat páru/vůni a měnit barevné podsvícení. Druhým stisknutím tlačítka ON/OFF nastavíte podsvícení difuzéru na jednu barvu. Třetím stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte režim, kdy z difuzéru vychází pouze pára/vůně bez barevného podsvícení. Následným stisknutím tlačítka ON/OFF difuzér vypnete. Při nedostatku vody v nádržce se difuzér vypne automaticky.

Upozornění: Uchovejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

**Distributor: ARIA PURA, s. r. o., Škrobárenská 518/16, Brno, www.ariapura.cz.
Země původu: Francie.**